

Cosmo C2

Manuale dell'utente

V1.0

Premessa

Grazie per aver scelto il sistema di trasmissione video wireless ad alta definizione **Cosmo C2**. Il prodotto adotta la tecnologia più recente di trasmissione wireless HEVO 2.0 sviluppata autonomamente da Hollyland, che consente di ottenere una commutazione senza interruzioni tra il canale di frequenza e la trasmissione video a bassissima latenza.



Scansionare il codice QR per maggiori dettagli sul Manuale d'uso

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

- · Supporto di un ricevitore collegato fino a due trasmettitori
- Tecnologia all'avanguardia di trasmissione wireless HEVO 2.0 sviluppata autonomamente che offre stabilità ultra elevata e hopping di frequenza senza interruzioni
- · Latenza ultra-bassa, fino a 33 ms (1080P60 *)
- · Supporto di una portata di trasmissione wireless di 3280 piedi (1000 m)
- · Trasmettitore che supporta ingresso HDMI, ingresso SDI e uscita LOOP SDI
- Ricevitore che supporta uscita HDMI A, uscita SDI A, uscita HDMI B e uscita SDI B
- · Porta HDMI/SDI che supporta ingresso e uscita 1080P60
- · Porta HDMI/SDI che supporta ingresso e uscita con frame rate frazionari
- Supporto di uscite streaming UVC doppie (1080p60) sul ricevitore (l'acquisizione dual-stream non è supportata su sistema operativo macOS)
- · Porta Ethernet del ricevitore che supporta il protocollo di trasmissione NDI e lo streaming RTMP
- Supporto dell'uscita di conversione a bassa frequenza dei fotogrammi sul ricevitore (segnali come P24/P25 possono essere convertiti in uscita P60, con la stessa fluidità dell'uscita P60)
- Supporto di diverse opzioni di alimentazione: adattatore di alimentazione CC (con blocco) + batterie NP-F per il trasmettitore, alimentatore CC (con blocco) + piastra per la batteria V-Mount per il ricevitore
- · Supporto di abbinamento point-to-point

Nota: i dati menzionati si basano su risultati di test di laboratorio effettuati da Hollyland.

Configurazione













8

Ð





9

_ _





Л

12

Configurazione

SKU	2 TX e 1 RX	1 TX e 1 RX	1 TX
① Trasmettitore (TX)	2	1	1
② Ricevitore (RX)	1	1	-
③ Antenna a lama	7	5	2
④ Adattatore USB-C OTG	1	1	1
⑤ Antenna a fungo	-	-	-
leftile Cavo adattatore da D-Tap a CC (con blocco)	-	-	-
⑦ Alimentatore CC	1	1	-
⑧ Raccordo a vite per stabilizzatore	-	-	-
	-	-	-
① Attacco cold shoe girevole	-	-	-
(1) Attacco cold shoe	2	1	-
② Accessorio di espansione	2	1	-
③ Certificato di garanzia e informazioni sulla conformità	1	1	1
Guida introduttiva rapida e scheda del contenuto della confezione	1	1	1

Nota:

1. La quantità e l'aspetto degli articoli dipendono dalla configurazione del prodotto; fa fede la scheda del contenuto della confezione effettiva.

2. Se necessari, è possibile acquistare separatamente gli accessori sopra menzionati dal sito Web ufficiale di Hollyland.

Panoramica



Panoramica





Installazione

Trasmettitore





1. Installare le antenne come mostrato nel disegno.

2. Montare il trasmettitore sulla telecamera utilizzando il braccio magico, l'attacco cold shoe girevole o un altro accessorio.

Installare la batteria (supporta batterie NP-F o alimentatore CC)
 Premere verso il basso l'interruttore di alimentazione per avviare il trasmettitore.

Installazione



 Installare le antenne come mostrato nel disegno.
 Installare il ricevitore sul treppiede utilizzando il foro per vite da 1/4 o il foro per vite da 3/8 nella parte inferiore.

Installare la batteria (supporta batterie V- Mount o alimentatore CC).
 Premere verso il basso l'interruttore di alimentazione per avviare il ricevitore.

Presentazione della schermata principale



Menu

Tenere premuto il pulsante del menu per 3 secondi per accedere all'interfaccia del menu. Utilizzare i pulsanti su e giù per passare da un'opzione di menu all'altra e premere il pulsante del menu per confermare la selezione.

Indicatori luminosi TX

☀	Luce rossa fissa	ж .	Non abbinato / Segnale perso
*	Luce rossa lampeggiante lenta		La carica della batteria è inferiore al 15% (circa 30 minuti di utilizzo rimanenti)
*	Luce rossa lampeggiante		La carica della batteria è inferiore al 5% (circa 10 minuti di utilizzo rimanenti)
*	Luce verde fissa	.11	Abbinamento riuscito e segnale stabile

Indicatori luminosi RX

*	Luce rossa fissa	N	Non abbinato / Segnale perso
-₩-	Luce rossa lampeggiante lenta		La carica della batteria è inferiore al 15% (circa 30 minuti di utilizzo rimanenti): entrambe le luci lampeggeranno
*	Luce rossa lampeggiante		La carica della batteria è inferiore al 5% (circa 10 minuti di utilizzo rimanenti): entrambe le luci lampeggeranno
*	Luce verde fissa	10	Abbinamento riuscito e segnale stabile (luce superiore per il trasmettitore A, luce inferiore per il trasmettitore B)

Presentazione delle funzioni

Descrizione delle funzioni del trasmettitore



Abbinamento

Fare clic per entrare in modalità di abbinamento. Per eseguire correttamente l'abbinamento, è necessario che anche il ricevitore sia in modalità di abbinamento.



Impostazioni di ventilazione

Consente di selezionare diverse modalità di ventilazione in base alle diverse esigenze di raffreddamento.



Cambio lingua Cambio tra cinese e inglese.



Informazioni sulla versione Consente di controllare la versione software e hardware del sistema.



Impostazioni del sistema

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni relative al sistema.



Reset

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

Presentazione delle funzioni

Descrizione delle funzioni del ricevitore



Abbinamento

Fare clic per entrare in modalità di abbinamento. Per eseguire correttamente l'abbinamento, è necessario che anche il ricevitore sia in modalità di abbinamento.



Scansione della frequenza

Dopo la scansione, è possibile selezionare un canale di frequenza di alta qualità premendo i relativi pulsanti oppure attivare la funzione di hopping automatico.



Impostazioni di ventilazione

Consente di selezionare diverse modalità di ventilazione in base alle diverse esigenze di raffreddamento.



Booster FPS

L'RX convertirà i segnali in ingresso a bassa frequenza dei fotogrammi, come P24, P25 o P30, in P60 per ridurre la latenza di trasmissione.



Streaming

Consente di scegliere diversi metodi di streaming in base alle proprie esigenze, in modo da avere esperienze di prestazione diverse.

Nota: l'attivazione della modalità streaming avrà un impatto sulla latenza della trasmissione video normale.



Informazioni di rete

Consente di visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo.



Tornare indietro

Impostazioni del sistema

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni relative al sistema.

Fotogramma bloccato

Consente di controllare se l'ultimo fotogramma, dopo un'interruzione della trasmissione, è l'ultimo fotogramma dalla sorgente del segnale.

Cambio lingua

Cambio tra cinese e inglese.



E١

Informazioni sulla versione

Consente di controllare la versione software e hardware del sistema.



Reset

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.



Presentazione delle funzioni

Personalizzazione del fotogramma bloccato

Per personalizzare il fotogramma bloccato, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. Formato immagine: JPG
- 2. Risoluzione: 1920 x 1080
- 3. Nome immagine: logo.JPG
- 4. Dimensioni: entro 1 MB

Importare l'immagine che soddisfa le condizioni di cui sopra nella directory principale dell'unità USB. Inserire l'unità USB nel ricevitore mentre è acceso, quindi attendere che venga caricata.

Impostazioni del gateway (utilizzando uno switch è possibile ottenere lo stesso effetto)

Istruzioni per l'uso

- 1. Collegare il ricevitore a un computer usando un cavo Ethernet.
- 2. Fare clic col pulsante destro su "Network" e selezionare "Properties".



3. Fare clic su "Ethernet".

2 网络和共享中心		
View your basic network information	on and set up connections	
View your active networks		
y6cd7.com	Access type: Internet	
Public network	Connections: WLAN (Guest_05)	
未识别的网络	Access type: No Internet access	
Public network	Connections: <i>^{eee}</i> Ethernet	
Change your networking settings		
Set up a new connection or network		
Set up a hew connection of network	connections or set up a router or accors point	
Set up a proadband, dial-up, or very	connection, or set up a router of access point.	



Troubleshoot problems

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

- 4. Fare clic su "Properties".
- 5. Fare clic su "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", quindi fare clic su "Properties".

。以太网 Status		1	X Q Discretion Properties	×
General			Networking Sharing	
Connection			Connect using:	
			Intel(R) Ethemet Connection (16) I219-	V
			This connection uses the following items:	Configure
			Microsoft 网络客户端	-
Dgtails			 ✓ GoS 就提供计规程序 ✓ Trices Packet Drive (TNECAP) ✓ Internet Drive (TNECAP) ✓ Microsoft Disputations in the status ✓ Microsoft LLDP 协议超动程序 	₩ ₩X
Packets:	210		Install Uninstall	Properties
Properties	🐤 Disable	Diagnose	传输控制协议/Internet 协议。该协议是 协议,用于在不同的相互连接的问路上	
		Close	0	K Cancel
	(3)		(4)	

- 6. Selezionare "Use the following IP address", inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito come mostrato nelle informazioni sulla rete del ricevitore per assicurarsi che siano sulla stessa rete, quindi fare clic su "OK".
- 7. Fare clic su "Close".

nternet 协议版本 4 (TCP/IPv4) P	roperties ×	📮 以太网 Properties	×
General		Networking Sharing	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator	Connect using:	19-V
Obtain an IP address autor	atically	This connection uses the following items:	<u>C</u> onfigure
IP address: Sybnet mask: Default gateway: Obtain DNS server address	192 . 168 . 218 . 80 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 218 . 1	● Marcsoft 网络雷沙川当 ● ● ● ● <	①共享 P) ■ 美羅协议 S
Usg the following DNS server Preferred DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit	r addresses:	Igstall Description 所知行的時以下ternet 协议。该协议 协议・用于在不同的时候或相同的	Properties 是是社會介了該何當 計畫情。 Close Cancel
	(5)	(6)	

Streaming RTMP - Modem Wi-Fi 4G LTE

Istruzioni per l'uso

- 1. Collegare il dispositivo.
- 2. Collegare il ricevitore al computer tramite un cavo Ethernet, assicurandosi che il computer e il ricevitore siano sullo stesso gateway (per i dettagli, vedere Impostazioni del gateway).
- 3. Collegare un modem Wi-Fi 4G LTE in grado di supportare la connettività Internet al ricevitore di trasmissione utilizzando un adattatore OTG
- 4. Controllare eventuali cambiamenti dell'icona USB-C corrispondente:









Streaming Streaming interrotto

5. Accedere all'interfaccia Informazioni di rete attraverso il ricevitore per visualizzare l'indirizzo IP.

6. Aprire un browser su un PC o un dispositivo mobile e immettere l'indirizzo IP del ricevitore.



Informazioni di rete

7. Dopo aver eseguito l'accesso alla pagina, inserire l'URL dello streaming e la chiave della piattaforma della diretta streaming per avviare lo streaming.

HOLLYLAND	中文 English	也 Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	ТХ-В
	*RTMP Streaming Address	*RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/655
	Кеу	Кеу
	Please enter the key	Please enter the key
	Start Stearing	Start Streaming
	I Device Channel	
	Current Channel 13 V Start Scanning Channels	

Streaming RTMP - LAN

Istruzioni per l'uso

- 1. Collegare il dispositivo.
- 2. Collegare il ricevitore a Internet o al router tramite un cavo Ethernet.
- 3. Accedere a Informazioni di rete attraverso il ricevitore per visualizzare l'indirizzo IP.
- 4. Assicurarsi che il PC o il dispositivo mobile sia connesso allo stesso segmento di rete locale del ricevitore tramite Ethernet o Wi-Fi.
- 5. Aprire un browser sul PC o sul dispositivo mobile e immettere l'indirizzo IP del ricevitore.



Informazioni di rete

6. Dopo aver eseguito l'accesso alla pagina, inserire l'URL dello streaming e la chiave della piattaforma della diretta streaming per avviare lo streaming.

HOLLYLAND	中文 English	也 Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	ТХ-В
	*RTMP Streaming Address	*RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/655
	Кеу	Кеу
	Please enter the key	Please enter the key
	Start Stearing	Start Streaming
	I Device Channel	
	Current Channel 13 V Start Scanning Channels	

Streaming NDI (OBS utilizzato come esempio)

Istruzioni per l'uso

- Mantenere il computer e il ricevitore sullo stesso gateway (per i dettagli, vedere Impostazioni del gateway).
- 2. Disconnettere la rete.



Aprire il software OBS con OBS-NDI installato.
 Fare clic per aggiungere una sorgente video.



5. Aggiungere la sorgente NDI e confermare.



6. Selezionare la sorgente video corrispondente e confermare.



7. Eseguire la connessione a Internet.



8. Avviare lo streaming.



Specifiche

	Trasmettitore	Ricevitore	
Porta	Ingresso CC: Presa con fori da 2,0 mm Ingresso HDMI: HDMI 1.4b Ingresso SDI: 3G SDI Uscita loop SDI: 3G SDI USB-C: USB 2.0 OTG Antenna: SMA maschio	Ingresso CC: Presa con fori da 2,0 mm Uscita HDMI: HDMI 1.4b × 2 Uscita SDI: 3G SDI × 2 USB-C: USB 2.0 OTG Antenna: SMA maschio Porta Ethernet: RJ45, 100 Mbps	
Alimentazione	Intervallo tensione batteria NP-F: 6,8-8,4 V Intervallo tensione CC: 6-16 V	Intervallo tensione batteria V-Mount: 11,8 - 16,8 V Intervallo tensione CC: 6-16 V	
Consumo energetico	<10 W	<11 W	
Peso netto	210 g	440 g	
Dimensioni (P × L × A)	114,8 × 69 × 35,5mm (4,5 × 2,7 × 1,4")	142 × 87,2 × 33,2mm (5,6 × 3,4 × 1,3")	
Frequenza operativa	5,15 - 5,85 GHz		
Potenza di trasmissione	<23 dBm	/	
Sensibilità del ricevitore	/	-90 dBm	
Latenza	≥ 33 ms		
Larghezza di banda	40 MHz		

Ingresso HDMI	Uscita HDMI	Uscita SDI
720p 50/59,94/60	720p 50/59,94/60	720p 50/59,94/60
1080i 50/59,94/60	1080i 50/59,94/60	1080i 50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30	1080p 23,98/24/25/29,97/30	1080p 23,98/24/25/29,97/30
1080p 50/59,94/60	1080p 50/59,94/60	1080p 50/59,94/60

Ingresso SDI	Uscita HDMI	Loopout SDI /Uscita
720p 50/59,94/60	720p 50/59,94/60	720p 50/59,94/60
1080i 50/59,94/60	1080i 50/59,94/60	1080i 50/59,94/60
1080p 23,98/24/25/29,97/30	1080p 23,98/24/25/29,97/30	1080p 23,98/24/25/29,97/30
1080p 50/59,94/60	1080p 50/59,94/60	1080p 50/59,94/60

Nota: a causa delle differenze tra i Paesi e tra le regioni si possono riscontrare differenze nella banda di frequenza operativa e nella potenza di trasmissione wireless del prodotto. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle leggi e ai regolamenti locali.

Assistenza

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto o per ricevere assistenza, contattare il team di assistenza di Hollyland nei seguenti modi:



Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

A seguito di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, il presente manuale dell'utente verrà occasionalmente aggiornato. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

HOLLY VIEW

Produttore: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Indirizzo: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina