

# Cosmo C2

### Manual Pengguna

V1.0

### Kata pengantar

Terima kasih kerana memilih sistem penghantaran video berdefinisi tinggi wayarles **Cosmo C2**. Produk ini mengguna pakai teknologi penghantaran wayarles HEVO 2.0 yang dibangunkan sendiri oleh Hollyland, mencapai penukaran lancar antara saluran frekuensi dan penghantaran video kependaman ultra rendah.



Imbas kod QR untuk mendapatkan butiran lanjut Manual Pengguna

# Ciri-Ciri Utama

### Ciri-Ciri Utama

- · Menyokong satu penerima yang disambungkan kepada sehingga dua penghantar
- Teknologi penghantaran wayarles terkini HEVO 2.0 yang dibangunkan sendiri memberikan kestabilan ultra tinggi dan lompatan frekuensi yang lancar
- · Kependaman ultra rendah, serendah 33ms (1080P60 \*)
- Menyokong julat penghantaran wayarles 3280ft(1000m).
- · Penghantar menyokong HDMI IN, SDI IN dan SDI LOOP OUT
- Penerima menyokong HDMI OUT A, SDI OUT A, HDMI OUT B dan SDI OUT B
- Port HDMI/SDI menyokong input dan output 1080P60
- · Port HDMI/SDI menyokong input dan output kadar bingkai pecahan
- Menyokong output penstriman dwi UVC (1080P60) pada penerima (Tangkapan dwi-strim tidak disokong pada macOS)
- · Port Ethernet penerima menyokong protokol penghantaran NDI dan penstriman RTMP
- Menyokong output penukaran kadar bingkai rendah pada penerima (Isyarat seperti P24/P25 boleh ditukar kepada output P60, dengan kelancaran yang sama seperti output P60)
- Menyokong pelbagai pilihan bekalan kuasa: Penyesuai kuasa DC (dikunci) + Bateri NP-F untuk penghantar, penyesuai kuasa DC (dikunci) + plat bateri Lekapan V untuk penerima
- · Menyokong perpasangan titik ke titik

#### Nota: Data berkaitan adalah berdasarkan keputusan ujian makmal Hollyland.

# Konfigurasi









4

Ð



8

Ð



0

- -

10

Ð

# Konfigurasi

SKU	2 TX & 1 RX	1 TX & 1 RX	1 TX
① Penghantar (TX)	2	1	1
② Penerima (RX)	1	1	-
③ Antena Bilah	7	5	2
④ Penyesuai OTG USB-C	1	1	1
⑤ Antena Cendawan	-	-	-
leftile (dikunci) ⑥ Kabel D-tap ke DC	-	-	-
⑦ Penyesuai Kuasa DC	1	1	-
⑧ Pemasangan Skru untuk Penstabil	-	-	-
	-	-	-
🐵 Lekapan Tanpa Sambungan Boleh Diputar	-	-	-
🗊 Pelekap Tanpa Sambungan	2	1	-
🕲 Aksesori Pemanjangan	2	1	-
③ Maklumat Kad Jaminan & Pematuhan	1	1	1
l Panduan Pantas & Kad Senarai Pembungkusan	1	1	1

Nota:

1. Kuantiti dan penampilan item bergantung pada konfigurasi produk, kad senarai pembungkusan sebenar akan diutamakan.

2. Anda boleh membeli aksesori yang disebutkan di atas secara berasingan daripada laman web rasmi Hollyland jika perlu.

### Gambaran Keseluruhan



### Gambaran Keseluruhan





### Pemasangan



 Pasang antena seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah.
 Lekapkan penghantar ke kamera menggunakan lengan ajaib, pelekap tanpa sambungan boleh putar atau aksesori lain. 3. Pasang bateri (Sokongan bateri NP-F atau penyesuai kuasa DC) 4. Togol suis kuasa ke bawah untuk menghidupkan penghantar.

### Pemasangan



1. Pasang antena seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah

2. Lekapkan penerima pada tripod menggunakan lubang skru 1/4 atau lubang skru 3/8 di bahagian bawah.

3. Pasang bateri (Sokongan bateri Lekapan V atau penyesuai kuasa DC). 4. Togol suis kuasa ke bawah untuk menghidupkan penerima.

## Pengenalan Skrin Laman Utama



### Menu

Tekan dan tahan butang menu selama 3 saat untuk memasuki antara muka menu tersebut. Gunakan butang atas dan bawah untuk bertukar antara pilihan menu dan tekan butang menu untuk mengesahkan pilihan anda.

### Lampu Penunjuk TX

*	Lampu merah stabil	.N	Tidak Berpasangan / Isyarat Hilang
*	Lampu merah berkelip perlahan		Paras bateri di bawah 15% (kira-kira 30 minit penggunaan yang tinggal)
*	Lampu merah berkelip		Paras bateri di bawah 5% (kira-kira 10 minit penggunaan yang tinggal)
*	Lampu hijau stabil	.11	Berjaya diperpasangkan dan isyarat stabil

### Lampu Penunjuk RX

*	Lampu merah stabil	<i>א</i> .	Tidak Berpasangan / Isyarat Hilang
*	Lampu merah berkelip perlahan		Paras bateri di bawah 15% (lebih kurang 30 minit penggunaan lagi) — kedua-dua lampu akan berkelip
*	Lampu merah berkelip		Paras bateri di bawah 5% (lebih kurang 10 minit penggunaan lagi) — kedua-dua lampu akan berkelip
*	Lampu hijau stabil	.11	Berjaya diperpasangkan dan isyarat stabil (lampu atas untuk Penghantar A, lampu bawah untuk Penghantar B)

### Pengenalan Fungsi

#### Penerangan Fungsi Penghantar



#### Perpasangan

Klik untuk memasuki mod perpasangan, dan penerima juga mesti memasuki mod berpasangan untuk perpasangan yang berjaya.



Tukar Bahasa Tukar antara bahasa Cina dan Inggeris.



#### Tetapan Kipas

Pilih mod kipas yang berbeza berdasarkan keperluan penyejukan yang berbeza-beza.



#### Tetapan Sistem

Lihat maklumat tetapan berkaitan sistem.



Maklumat Versi Semak versi perisian dan perkakasan sistem.



Tetapan Semula Ditetapkan semula kepada tetapan lalai.

### Pengenalan Fungsi

#### Penerangan Fungsi Penerima



#### Perpasangan

Klik untuk memasuki mod perpasangan, dan penerima juga mesti memasuki mod berpasangan untuk perpasangan yang berjaya.



#### Pengimbasan Frekuensi

Selepas mengimbas, anda boleh memilih saluran frekuensi berkualiti tinggi dengan menekan butang atau mengaktifkan fungsi lompatan automatik.



#### Tetapan Kipas

Anda boleh memilih mod kipas vang berbeza berdasarkan keperluan penyejukan yang berbeza-beza.



#### Penggalak FPS

RX akan menukar isyarat kadar bingkai rendah yang masuk, seperti P24, P25 atau P30, kepada P60 untuk mengurangkan kependaman penghantaran.



#### Penstriman

Pilih kaedah penstriman yang berbeza berdasarkan keperluan anda, yang akan memberikan anda pengalaman prestasi yang berbeza-beza. Nota: Mengaktifkan mod penstriman akan memberi kesan kepada kependaman penghantaran video biasa.



#### Maklumat Web

Lihat alamat IP peranti.



#### Kembali



#### Tetapan Sistem

Lihat maklumat tetapan berkaitan sistem.



#### Bingkai Beku

Mengawal sama ada bingkai terakhir selepas gangguan penghantaran jalah bingkai akhir daripada sumber isyarat.



#### Tukar Bahasa

Tukar antara bahasa Cina dan Inggeris.



#### Maklumat Versi

Semak versi perisian dan perkakasan sistem.



#### Tetapan Semula

Ditetapkan semula kepada tetapan lalai.



#### MS-12

### Pengenalan Fungsi

#### Sesuaikan Bingkai Beku

Untuk menyesuaikan bingkai beku, syarat berikut mesti dipenuhi:

- 1. Format Imej: JPG
- 2. Resolusi: 1920 x 1080
- 3. Nama Imej: logo.JPG
- 4. Saiz: tidak lebih 1MB

Import imej yang memenuhi syarat di atas ke dalam direktori akar pemacu USB. Masukkan pemacu USB ke dalam penerima semasa ia dihidupkan dan tunggu sehingga ia dimuatkan.

Tetapan Get Laluan (Menggunakan suis boleh mencapai kesan yang sama)

#### Panduan Operasi

- 1. Sambungkan penerima ke komputer menggunakan kabel Ethernet.
- 2. Klik kanan pada "Network" dan pilih "Properties".



3. Klik pada "Ethernet".

ew your active networks		
y6cd7.com	Access type: Internet	
Public network	Connections: WLAN (Guest_05)	
未识别的网络	Access type: <u>No Internet access</u>	
Public network	Connections: <i>I</i> Ethernet	

Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.



#### Troubleshoot problems

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

- 4. Klik pada "Properties".
- 5 . Klik pada "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", kemudian klik pada "Properties".

。以太网 Status	×	Q 以太网 Properties	×
General		Networking Sharing	
Connection		Connect using:	
		Intel(R) Ethemet Connection (16) I219-V	
		Contraction uses the following items:	nfigure
Duration: Speed:		<ul> <li>☑ III Microsoft 网络客户端</li> <li>☑ III Microsoft 网络的文件和打印机共享</li> </ul>	1
Dgtails	North State	■ Glob 数据第日大規模序 ■ Tricenset Driver (TNFCAP) ■ Internet (TNFCAP) ■ Internet (TNFCAP) ■ Microsoft Pipen 各国では今期1年に会びい议 ■ Microsoft LLDP 协议報告対程序	_
Packets:		Install Pro	perties
Properties Vis	able Diagnose	任编控制协议 Hearnet 协议。该协议是默认的广 协议,用于在不同的相互连接的网络上通信。	
	Close	ОК	Cancel
	(3)	(4)	

- 6. Pilih "Use the following IP address", masukkan alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai seperti yang ditunjukkan dalam maklumat Web penerima untuk memastikan ia berada pada rangkaian yang sama, kemudian klik "OK"
- 7. Klik "Close".

nternet	) Properties X	📮 以太网 Properties	×
General		Networking Sharing	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator	Connect using:	9-V
O Obtain an IP address aut	omatically	This connection uses the following items:	<u>C</u> onfigure
O Use the following IP addr	ess:		
IP address:	192 . 168 . 218 . 80	Microsoft 网络香产端 Microsoft 网络的文件和打印机	共立 1
Subnet mask:	255.255.255.0	🗹 🕎 QoS 数据包计划程序	
Default gateway:	192 . 168 . 218 . 1	<ul> <li>Internet Inverting A (TCP/IPv4)</li> </ul>	
Obtain DNS server addre	ss automatically	□ _ Microsoft 网络适配器多路传送 □ □ _ Microsoft LLDP 协议驱动程序	器协议
O Use the following DNS se	rver addresses:		
Preferred DNS server:	2	Install	Properties
Alternate DNS server:		Description 传输控制协议/Internet 协议。该协议	
🗌 Validate settings upon e	xit Ad <u>v</u> anced		
	OK Cancel		Close Cancel
	(5)	(6)	

#### Penstriman RTMP – Modem Wi-Fi 4G LTE

### Panduan Operasi

- 1. Sambungkan peranti.
- Sambungkan penerima ke komputer menggunakan kabel Ethernet, memastikan komputer dan penerima berada pada pintu masuk yang sama (untuk mendapatkan butiran, rujuk Tetapan Get Laluan).
- 3. Sambungkan modem Wi-Fi 4G LTE yang mampu menyambungkan internet kepada penerima penghantaran menggunakan penyesuai OTG.
- 4. Semak sebarang perubahan pada ikon USB-C yang sepadan:



Rangkaian Disambungkan



Penstriman

Penstriman Terganggu

- 5. Akses antara muka Maklumat Web melalui penerima untuk melihat alamat IP.
- 6. Buka penyemak imbas pada PC atau peranti mudah alih dan masukkan alamat IP penerima.



Maklumat Web

7. Selepas memasuki halaman tersebut, masukkan URL penstriman dan kekunci untuk platform penstriman langsung untuk memulakan penstriman.

() HOLLYLAND	中文 English	ල් Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	ТХ-В
	*RTMP Streaming Address	*RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/555
	Кеу	Кеу
	Please onter the key	Please enter the key
	Start Streaming	Start Streaming
	Device Channel	
	Current Channel 13 V Start Scanning Channels	

#### Penstriman RTMP - Rangkaian Kawasan Setempat

### Panduan Operasi

- 1. Sambungkan peranti.
- 2. Sambungkan penerima ke Internet atau penghala menggunakan kabel Ethernet.
- 3. Akses Maklumat Web melalui penerima untuk melihat alamat IP.
- 4. Pastikan PC atau peranti mudah alih disambungkan ke segmen rangkaian kawasan setempat yang sama dengan penerima melalui Ethernet atau Wi-Fi.
- 5. Buka penyemak imbas pada PC atau peranti mudah alih tersebut dan masukkan alamat IP penerima.



Maklumat Web

 Selepas memasuki halaman tersebut, masukkan URL penstriman dan kekunci untuk platform penstriman langsung untuk memulakan penstriman.

HOLLYLAND	中文 English	ර් Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	ТХ-В
	*RTMP Streaming Address	*RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/555
	Rey Please enter the key	Key Please onter the key
	Start Streaming	Start Streaming
	Device Channel	
	Current Channel 13 V Start Scanning Channels	

#### Penstriman NDI (Menggunakan OBS sebagai Contoh)

### Panduan Operasi

- 1. Pastikan komputer dan penerima berada pada get laluan yang sama (untuk mendapatkan butiran, rujuk Tetapan Get Laluan).
- 2. Putuskan sambungan rangkaian.



- 3. Buka perisian OBS dengan OBS-NDI yang dipasang.
- 4. Klik untuk menambah sumber video.



5. Tambahkan sumber NDI dan sahkan.



6. Pilih sumber video yang sepadan dan sahkan.



7. Sambungkan Internet.



#### 8. Mulakan penstriman.



# Spesifikasi

	Penghantar	Penerima
Port	Input DC: Soket Teras 2.0 mm Input HDMI: HDMI 1.4b Input SDI: 3G SDI Gelung Keluar SDI: 3G SDI USB-C: OTG USB 2.0 Antena: SMA Jantan	Input DC: Soket Teras 2.0 mm Output HDMI: HDMI 1.4b × 2 Output SDI: 3G SDI × 2 USB-C: OTG USB 2.0 Antena: SMA Jantan Port Ethernet: RJ45,100 Mbps
Bekalan Kuasa	Julat Voltan Bateri NP-F: 6.8 - 8.4V Julat Voltan DC: 6 - 16V	Julat Voltan Bateri Lekapan V: 11.8 - 16.8V Julat Voltan DC: 6 - 16V
Penggunaan Kuasa	<10W	<11W
Berat Bersih	210g	440g
Dimensi (P × L × T)	114.8 × 69 × 35.5mm (4.5 × 2.7 × 1.4")	142 × 87.2 × 33.2mm (5.6 × 3.4 × 1.3")
Frekuensi Operasi	5.15 - 5.85 GHz	
Kuasa Penghantaran	< 23 dBm	/
Sensitiviti Penerima	/	-90 dBm
Kependaman	≥ 33ms	
Lebar jalur	40 MHz	

Input HDMI	Output HDMI	Output SDI
720p50/59.94/60	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60

Input SDI	Output HDMI	Gelung Keluar /Output SDI
720p50/59.94/60	720p50/59.94/60	720p50/59.94/60
1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60	1080i50/59.94/60
1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30	1080p23.98/24/25/29.97/30
1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60	1080p50/59.94/60

Nota: Disebabkan perbezaan dalam pelbagai negara dan rantau, mungkin terdapat variasi dalam jalur frekuensi operasi dan kuasa penghantaran wayarles produk. Untuk mendapatkan butiran, sila rujuk undang-undang dan peraturan kawal selia tempatan.

### Sokongan

Jika anda menghadapi sebarang masalah dalam menggunakan produk atau memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pasukan Sokongan Hollyland melalui cara berikut:



#### Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa kelulusan bertulis daripada Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tiada organisasi atau individu boleh menyalin atau mengeluarkan semula sebahagian atau semua kandungan bertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam apa jua bentuk.

#### Pernyataan Tanda Dagangan:

Semua tanda dagangan dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

#### Nota:

Disebabkan oleh peningkatan versi produk atau sebab lain, Manual Pengguna ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Melainkan dipersetujui sebaliknya, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk kegunaan sahaja. Semua representasi, maklumat dan pengesyoran dalam dokumen ini tidak membentuk jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat.

# **HOLLY VIEW**

Pengeluar: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Alamat: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China