

# Cosmo C2

### Manual de usuario

V1.0

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de transmisión inalámbrica de vídeos en alta calidad **Cosmo C2**. El producto adopta la última tecnología de transmisión inalámbrica HEVO 2.0 de desarrollo propio de Hollyland, que consigue una conmutación fluida entre canales de frecuencia y una transmisión de vídeo de latencia ultrabaja.



Escanee el código QR para obtener más detalles del manual del usuario

## **Características principales**

### Características principales

- · Admite un receptor conectado a un máximo de dos transmisores
- La última tecnología de transmisión inalámbrica HEVO 2.0 de desarrollo propio proporciona una estabilidad ultraelevada y saltos de frecuencia sin interrupciones
- · Latencia ultrabaja, tan solo 33 ms (1080P60 \*)
- · Admite un alcance de transmisión inalámbrica de 1000 m
- · El transmisor admite entrada HDMI y SDI y salida en bucle de SDI
- · El receptor admite salida HDMI A, SDI A, HDMI B y SDI B
- · El puerto HDMI/SDI admite la entrada y salida en 1080P60
- · El puerto HDMI/SDI admite la entrada y salida de frecuencia de la tasa de fotogramas
- Admite dos salidas de transmisión UVC (1080P60) en el receptor (la captura de doble flujo no es compatible con macOS)
- · El puerto Ethernet del receptor admite el protocolo de transmisión NDI y transmisión RTMP
- Admite la salida de conversión a baja velocidad de fotogramas en el receptor (las señales como P24/P25 se pueden convertir a salida P60, con la misma fluidez que la salida P60).
- Admite múltiples opciones de suministro eléctrico: Adaptador de corriente de CC (bloqueo) + baterías NP-F para el transmisor; adaptador de corriente de CC (bloqueo) + placa de baterías V-Mount para el receptor
- · Admite emparejamiento punto a punto

Nota: Los datos correspondientes se basan en los resultados de las pruebas de laboratorio de Hollyland.

# Configuración









4

Л



8

Ð



0

--







12

# Configuración

Número de referencia	2 TX y 1 RX	1 TX y 1 RX	1 TX
① Transmisor (TX)	2	1	1
② Receptor (RX)	1	1	-
③ Antena de pala	7	5	2
④ Adaptador USB-C OTG	1	1	1
⑤ Antena en forma de seta	-	-	-
leftile Cable D-Tap a CC (con bloqueo)	-	-	-
⑦ Adaptador de corriente continua	1	1	-
⑧ Punto de atornillado para el estabilizador	-	-	-
⑨ Brazo mágico (12,7 cm)	-	-	-
③ Soporte giratorio de zapata fría	-	-	-
1) Zapata fría	2	1	-
② Accesorio de expansión	2	1	-
③ Tarjeta de garantía e información de conformidad	1	1	1
Guía rápida y tarjeta con el contenido del paquete	1	1	1

Nota:

1. La cantidad y el aspecto de los artículos dependen de la configuración del producto; prevalecerá la tarjeta de contenido real.

2. Puede comprar los accesorios mencionados por separado en el sitio web oficial de Hollyland si es necesario.

### Resumen





de 1/4



Placa de batería NP-F

### Resumen





# Instalación

Transmisor



 Instale las antenas como se muestra en el diagrama.
 Monte el transmisor en la cámara con el brazo mágico, el soporte giratorio de zapata fría u otro accesorio.



3. Instale la batería (admite baterías NP-F o un adaptador de corriente continua)

4. Presione el interruptor de encendido hacia abajo para encender el transmisor.

## Instalación



1. Instale las antenas como se muestra en el diagrama 2. Monte el receptor en el trípode mediante el orificio roscado de 1/4 o 3/8 de la parte inferior. 3. Instale la batería (admite baterías V-Mount o un adaptador de corriente continua).

4. Presione el interruptor de encendido hacia abajo para encender el receptor.

# Introducción a la pantalla de inicio



Mantenga pulsado el botón de menú durante 3 segundos para acceder a la interfaz del menú. Utilice los botones arriba y abajo para cambiar entre las opciones del menú y pulse el botón de menú para confirmar su selección.

### Luces indicadoras del TX

☀	Luz roja fija	.N	No emparejado / Señal perdida
*	Luz roja que parpadea lentamente		La batería está por debajo del 15 % (quedan aproximadamente 30 minutos de uso)
*	Luz roja que parpadea		La batería está por debajo del 5 % (quedan aproximadamente 10 minutos de uso)
*	Luz verde fija	.11	Emparejamiento correcto y señal estable

### Luces indicadoras del RX

*	Luz roja fija	<i>k</i> .	No emparejado / Señal perdida
*	Luz roja que parpadea lentamente		La batería está por debajo del 15 % (quedan aproximadamente 30 minutos de uso), las dos luces parpadearán
☀	Luz roja que parpadea		La batería está por debajo del 5 % (quedan aproximadamente 10 minutos de uso), las dos luces parpadearán
*	Luz verde fija	.11	Emparejamiento correcto y señal estable (luz superior para el transmisor A, luz inferior para el transmisor B)

# Introducción a las funciones

### Descripción de las funciones del transmisor



#### Emparejamiento

Haga clic para entrar en el modo de emparejamiento; el receptor también debe entrar en el modo de emparejamiento para que se realice correctamente.



### Ajustes del ventilador

Seleccione diferentes modos del ventilador en función de las distintas necesidades de refrigeración.



Cambio de idioma Cambio entre chino e inglés.



### Información de la versión Compruebe la versión de software y hardware del sistema.



#### Configuración del sistema Ver información de configuración relacionada con el sistema.

6		
	$\sim$	
	1 <sup>1</sup>	
	$\sim$	
1		

#### Reset

Restablece la configuración predeterminada.

# Introducción a las funciones

### Descripción de las funciones del receptor



#### Emparejamiento

Haga clic para entrar en el modo de emparejamiento; el receptor también debe entrar en el modo de emparejamiento para que se realice correctamente.



### Búsqueda por frecuencia

Tras la búsqueda, puede seleccionar un canal de frecuencia de alta calidad pulsando los botones o activar la función de salto automático.



### Ajustes del ventilador

Puede seleccionar diferentes modos del ventilador en función de las distintas necesidades de refrigeración.



#### Refuerzo FPS

El RX convertirá las señales de tasa de fotogramas baja, como P24, P25 o P30, en P60 para reducir la latencia de transmisión.



#### Transmisión

Elija diferentes métodos de transmisión en función de sus necesidades, ya que cada uno le proporcionará distintas experiencias de rendimiento. Nota: La activación del modo de transmisión por secuencias repercutirá en la latencia de la transmisión de vídeo normal.



#### Información web

Ver la dirección IP del dispositivo.



#### Volver



### Configuración del sistema

Ver información de configuración relacionada con el sistema.



#### Fotograma congelado

Controla si el último fotograma tras una interrupción de la transmisión es el fotograma final de la fuente de la señal.



### Cambio de idioma

Cambio entre chino e inglés.



#### Información de la versión

Compruebe la versión de software y hardware del sistema.



#### Reset

Restablece la configuración predeterminada.



### Introducción a las funciones

### Personalizar el fotograma congelado

Para personalizar el fotograma congelado, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- 1. Formato de imagen: JPG
- 2. Resolución: 1920 x 1080
- 3. Nombre de la imagen: logo.JPG
- 4. Tamaño: Hasta 1 MB

Importe una imagen que cumpla las condiciones anteriores al directorio raíz de la unidad USB. Inserte la unidad USB en el receptor mientras está encendido y espere a que se cargue.

Configuración de la puerta de enlace (con un conmutador se puede conseguir el mismo efecto)

### 📕 Guía de funcionamiento

- 1. Conecte el receptor al ordenador usando un cable Ethernet.
- 2. Haga clic con el botón derecho en «Network» y seleccione «Properties».



3. Haga clic en «Ethernet».

2 民俗和共享中心		
View your basic network information	on and set up connections	
View your active networks		
y6cd7.com	Access type: Internet	
Public network	Connections: MUAN (Guest_05)	
未识别的网络	Access type: <u>No Internet access</u>	
Public network	Connections: <i>«</i> Ethernet	
Change your petualities attings		
change your networking settings		
Set up a new connection or network	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Set up a broadband, dial-up, or VPN	connection; or set up a router or access point.	



#### Troubleshoot problems

Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

- 4. Haga clic en «Properties».
- 5. Haga clic en «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)» y, a continuación, en «Properties».

。以太网 Status	×	📮 以太网 Properties	×
General		Networking Sharing	
Connection		Connect using:	
IPv4 Connectivity:		Intel(R) Ethemet Connection (16) I219-V	0
		This connection uses the following items:	Configure
Activity Sent —	- Received	<ul> <li>✓ Toricana Packet Driver (THECAP)</li> <li>✓ Internet</li> <li>✓ 4 (TCP/IPv4)</li> <li>→ Microsoft (Pipa)意味着からな特定者の</li> <li>✓ Microsoft LLDP 协议程度制程序</li> </ul>	议 
		I <u>n</u> stall Uninstall	Properties
Properties	Diagnose Close	Description 行動控制协议/Internet 协议。这协议是 协议。用于在不同的相互连接的问题。	时人的广域网络 重信。 Cancel
	(2)	(4)	

- 6. Seleccione «Use the following IP address», introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada que aparecen en la información web del receptor para asegurarse de que están en la misma red y, a continuación, haga clic en «OK».
- 7. Haga clic en «Close».

nternet 由以版本 4 (TCP/IPv4) Properties X	🔋 以太网 Properties X
General	Networking Sharing
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	Connect using:
Ogbtain an IP address automatically	Configure
Uge the following IP address:         192 . 168 . 218 . 80           Sybnet mask:         255 . 255 . 0           Default gateway:         192 . 168 . 218 . 1	<ul> <li>✓ Microsoft 网络客户端</li> <li>✓ Microsoft 网络的文件和打印机共享</li> <li>✓ OoS 数据设计从程序</li> <li>✓ Torgeo Packet Driver (TNFCSP)</li> <li>✓ Torgeo Packet Driver (TNFCSP)</li> <li>✓ Torgeo Packet Driver (TNFCSP)</li> </ul>
Ottain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Byeferred DNS server: Alternate DNS server:	■ Microsoft 网络道歐語多路传送器协议 ■ Microsoft LLDP 协议超动程序 Install Uninstall Properties Description 
Vajdate settings upon exit Adyanced OK Cancel	ある。用于在不同的相互注意的问题上感情。 Cose Cancel

)

### Transmisión RTMP – Módem Wi-Fi LTE 4G

### Guía de funcionamiento

- 1. Conecte el dispositivo.
- 2. Conecte el receptor al ordenador usando un cable Ethernet, asegurándose de que el ordenador y el receptor están en la misma puerta de enlace (para más detalles, consulte Configuración de la puerta de enlace).
- 3. Conecte un módem Wi-Fi LTE 4G capaz de conectarse a Internet al receptor de transmisión mediante un adaptador OTG.
- 4. Compruebe si se han producido cambios en el icono USB-C correspondiente:









Transmisión interrumpida

- 5. Acceda a la interfaz de Información web a través del receptor para ver la dirección IP.
- 6. Abra un navegador en un PC o dispositivo móvil e introduzca la dirección IP del receptor.



Información web

7. Después de entrar en la página, introduzca la URL de la transmisión y la clave de la plataforma de transmisión en vivo para iniciar la transmisión.

() HOLLYLAND	中文 English	也 Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	TX-B 'RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/555
	Key Please onter the key	Key Please onter the key
	Start Streaming	Start Streaming
	Device Channel	
	Current Channel 13 v Start Scanning Channels	

### Transmisión RTMP - Red de área local

### Guía de funcionamiento

- 1. Conecte el dispositivo.
- 2. Conecte el receptor a Internet o al router usando un cable Ethernet.
- 3. Acceda a la Información web a través del receptor para ver la dirección IP.
- Asegúrese de que el PC o el dispositivo móvil está conectado al mismo segmento de red de área local que el receptor a través de Ethernet o Wi-Fi.
- 5. Abra un navegador en el PC o dispositivo móvil e introduzca la dirección IP del receptor.



Información web

6. Después de entrar en la página, introduzca la URL de la transmisión y la clave de la plataforma de transmisión en vivo para iniciar la transmisión.

HOLLYLAND	中文 English	ڻ Log Out
Settings	Device RTMP Streaming Settings	
	TX-A	TX-B
	*RTMP Streaming Address	*RTMP Streaming Address
	hollyland.video/live/555	hollyland.video/live/555
	Key	Key
	Please enter the key	Please enter the key
	Start Streaming	Start Streaming
	I Device Channel	
	Current Channel 13 v Start Scenning Channels	

### Transmisión NDI (Utilizando OBS como ejemplo)

### Guía de funcionamiento

- Mantenga el ordenador y el receptor en la misma puerta de enlace (para más detalles, consulte Configuración de la puerta de enlace).
- 2. Desconecte la red.



Abra el software OBS con el OBS-NDI instalado.
 Haga clic para añadir una fuente de vídeo.



5. Añada la fuente NDI y confirme.



6. Seleccione la fuente de vídeo correspondiente y confirme.



7. Conéctese a Internet.



8. Inicie la transmisión.



# Especificaciones

	Transmisor	Receptor
Puerto	Entrada de CC: Toma de 2,0 mm Entrada HDMI: HDMI 1.4b Entrada SDI: SDI 3G Salida en bucle de SDI: SDI 3G USB-C: USB-2.0 OTG Antena: SMA macho	Entrada de CC: Toma de 2,0 mm Salida HDMI: 2 HDMI 1.4b Salida SDI: 2 SDI 3G USB-C: USB-2.0 OTG Antena: SMA macho Puerto Ethernet: RJ45,100 Mbps
Fuente de alimentación	Rango de voltaje de la batería NP-F: 6,8 - 8,4 V Rango de voltaje de CC: 6 - 16 V	Rango de voltaje de la batería V-Mount: 11,8 - 16,8 V Rango de voltaje de CC: 6 - 16 V
Consumo de energía	<10 W	<11 W
Peso neto	210 g	440 g
Dimensiones (La. × An. × Al.)	114,8 × 69 × 35,5 mm	142 × 87,2 × 33,2 mm
Frecuencia de funcionamiento	5,15 - 5,85 GHz	
Potencia de transmisión	< 23 dBm	/
Sensibilidad del receptor	/	-90 dBm
Latencia	≥ 33 ms	
Ancho de banda	40 MHz	

# Especificaciones

Entrada HDMI	Salida HDMI	Salida SDI
720p50/59,94/60	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60

Entrada SDI	Salida HDMI	Salida en bucle de SDI / salida SDI
720p50/59,94/60	720p50/59,94/60	720p50/59,94/60
1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60	1080i50/59,94/60
1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30	1080p23,98/24/25/29,97/30
1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60	1080p50/59,94/60

Nota: Debido a las diferencias en distintos países y regiones, puede haber variaciones en las bandas frecuencia de funcionamiento y en la potencia de transmisión inalámbrica del producto. Para conocer los detalles, consulte las leyes y regulaciones locales.

### Soporte

Si encuentra algún problema al usar el producto o necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Hollyland de las siguientes formas:



### Declaración:

Todos los derechos pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Sin la aprobación por escrito de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo puede copiar o reproducir parte o la totalidad del contenido del texto sin autorización y no puede difundirlo de ninguna forma.

#### Declaración de la marca registrada:

Todas las marcas comerciales pertenecen a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

### Nota:

Debido a las actualizaciones de la versión del producto o a otras razones, este Manual de usuario se actualizará de vez en cuando. A menos que se acuerde lo contrario, este documento se proporciona como una guía para su uso. Todas las declaraciones, informaciones y recomendaciones contenidas en este documento no constituyen garantías de ningún tipo, expresas o implícitas.

# **HOLLY VIEW**

Fabricante: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Dirección: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China