

Hollyland Solidcom C1 Pro Hub

คู่มือผู้ใช้

V2.0









อินเตอร์เฟซชุดหูฟังแบบมีสาย 0B10



อินเทอร์เฟซสัญญาณเสียงอินพุตและเอาต์พุตแบบ 4 สาย



ลำดับสายแบบมาตรฐาน			
PIN1	กราวด์	PIN5	สัญญาณเสียงออก-
PIN2	กราวด์	PIN6	สัญญาณเสียงเข้า-
PIN3	สัญญาณเสียงเข้า+	PIN7	กราวด์
PIN4	สัญญาณเสียง ออก+	PIN8	กราวด์

ลำดับสายแบบไขว้			
PIN1	กราวด์	PIN5	สัญญาณเสียงเข้า-
PIN2	กราวด์	PIN6	สัญญาณเสียงออก-
PIN3	สัญญาณเสียง ออก+	PIN7	กราวด์
PIN4	สัญญาณเสียงเข้า+	PIN8	กราวด์

อินเทอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซสัญญาณเสียงอินพุตและเอาต์พุตแบบ 2 สาย



PIN3: สัญญาณเสียง

อินเทอร์เฟซสัญญาณเสียงอินพุต PGM



อินเทอร์เฟซ RJ451/RJ452



ลำดับสายแบบมาตรฐาน			
PIN1	รับส่งข้อมูล+	PIN5	ไม่ได้เชื่อมต่อ
PIN2	รับส่งข้อมูล-	PIN6	รับข้อมูล-
PIN3	รับข้อมูล+	PIN7	ไม่ได้เชื่อมต่อ
PIN4	ไม่ได้เชื่อมต่อ	PIN8	ไม่ได้เชื่อมต่อ

คำอธิบายจอแสดงผลของฮับ



- โหมดฮับ (หลัก/ระยะไกล)
- ระดับแบตเตอรี่ของฮับ
- ③ ความแรงของสัญญาณชุดหูฟัง
- ④ ระดับแบตเตอรี่ชุดหูฟัง (สีแดง: แบตเตอร์รี่ต่ำ)
- ๑ หมายเลขชุดหูฟัง
- ⑥ สถานะชุดหูฟัง

TALK: ผู้ใช้ชุดหูฟังสามารถได้ยินเสียงและพูดคุยกับผู้ใช้ชุดหูฟังรายอื่น ๆ ได้ MUTE: ผู้ใช้ชุดหูฟังถูกปิดเสียง และสามารถได้ยินผู้ใช้ชุดหูฟังรายอื่น ๆ เท่านั้น LOST: ชุดหูฟังถูกตัดการเชื่อมต่อจากฮับ LINK: ชดหฟังกำลังเชื่อมต่อกับฮับอีกครั้ง

- 🗇 สถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
- 🛞 สถานะ Wi-Fi

คำอธิบายเมนูของฮับ

กดปุ่มเมนู/ยืนยัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซของเมนู



- 1. เลือก **Network** เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการกำหนดค่าเครือข่าย
- 1.1 เลือก **Wifi Setting** เพื่อเปิดหรือปิด Wi-Fi หลังจากเปิดแล้ว ที่อยู่ IP, SSID และรหัสผ่านจะ แสดงขึ้น

WIFI Sett	ing	5
ON		\checkmark
OFF		
IP Address SSID:	192.168.217.100 HLD_12345678	
Password:	12345678	

1.2 เลือก Wired Network Setting เพื่อเปิดหรือปิด DHCP หากปิดอยู่ คุณยังสามารถแก้ไขที่ อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, และเกตเวย์ ตลอดจนดูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บ

Wired Network Setting		5
ON		
OFF		~
IP Address: Subnet Mask:	192.168.218.10 255.255.255.0	Modify Modify
Gateway:	192.168.218.1	Modify
User Name: Password:	admin 12345678	

- 2. เลือก **M & R** เพื่อตั้งค่าฮับเป็นอุปกรณ์หลักหรืออุปกรณ์ระยะไกล
- 2.1 เลือก Master Device เพื่อตั้งค่าฮับเป็นอุปกรณ์หลัก

Master And Remote	5
Master Device	~
Remote Device	

- 2.2 เลือก Remote Device จากนั้นเลือก Scan เพื่อสแกบที่อยู่ IP ของอุปกรณ์หลักบนเครือข่าย เลือกที่อยู่ IP ของอุปกรณ์หลักที่เกี่ยวข้องในรายการที่แสดงและยืมยัน จากนั้น ฮับจะถูกตั้งค่า เป็นอุปกรณ์ระยะไกลได้สำเร็จ
 - เมื่อใช้ฮับตัวเดียว ต้องตั้งค่าฮับเป็นอุปกรณ์หลัก
 - เมื่อใช้ฮับมากกว่าสองตัวในการเชื่อมต่อแบบคาสเคด ต้องตั้งค่าฮับตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์ หลักและฮับตัวอื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ระยะไกล

Master-Remote Device	5
Master 1 IP: 192.168.218.011	~
Master 2 IP: 192.168.218.012	
Master 3 IP: 192.168.218.013	
Master 4 IP: 192.168.218.014	
Master 5 IP: 192.168.218.015	

- 3. เลือก **Group** เพื่อตั้งค่ากลุ่มและดูสถานะกลุ่ม
- 3.1 จะมีสามตัวเลือกคือ: A group (อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม A), AB group (อุปกรณ์ทั้งหมด อยู่ในกลุ่ม A และ B), และ Customize (สามารถปรับแต่งการตั้งค่ากลุ่มได้ทางเว็บ อุปกรณ์ ทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม A โดยค่าเริ่มต้น)

Group Presets	ъ
A group	
AB group	
Customize	~

3.2 เลือก **Group Review** เพื่อดูการตั้งค่ากลุ่ม

	4 B
5 6 7	8
A B A B A B A	в

4. เลือก **PGM** เพื่อตั้งค่าเกนสัญญาณเสียง PGM ตามระดับเสียงอินพุต

Gain Setting	5
-18dB	
-12dB	~
-6dB	
0dB	
6dB	

- 5. เลือก **4 Wire** เพื่อดำเนินการตั้งค่าสัญญาณเสียงแบบ 4 สาย
- 5.1 เลือก **Input Gain** เพื่อตั้งค่าเกนอินพุตตามระดับเสียงอินพุต

Input Gain	5
-18dB	
-12dB	
-6dB	
0dB	~
6dB	

5.2 เลือก **Output Gain** เพื่อตั้งค่าเกนเอาท์พุตตามระดับเสียงอินพุต

Output Gain	5
-18dB	
-12dB	
-6dB	
0dB	~
6dB	

5.3 เลือก Line Sequence Switching เพื่อสลับระหว่างโหมด Standard และโหมด Cross



- 6. เลือก **2 Wire** เพื่อดำเนินการตั้งค่าสัญญาณเสียงแบบ 2 สาย
- 6.1 เชื่อมต่อฮับเข้ากับอุปกรณ์ 2 สายและตั้งค่าการชดเชยสายเคเบิลและความต้านทานของขั้วต่อที่ เกี่ยวข้องบนฮับ จ่ายไฟให้อุปกรณ์ 2 สายและปิดหรือถอดไมโครโฟนออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ ส่งสัญญาณเสียงอื่นบนส่วนเชื่อมต่อแบบ 2 สาย มิฉะนั้น ความแม่นยำของการตั้งค่า auto-null อาจได้รับผลกระทบ หลังจากเลือก Auto Null แล้ว การตั้งค่า auto-null สำหรับอุปกรณ์ 2 สายจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติบนฮับ
- 6.2 เลือก Cable Compen เพื่อตรวจสอบความยาวสายเคเบิลแบบ 2 สายและเลือกตัวเลือกการ ชดเชยที่เกี่ยวข้องตามความยาวสายเคเบิล

Cable Compen	5
50m	
100m	
150m	~
200m	

6.3 เลือก Terminal Res เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ 2 สายที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซ 2 สายมี ความต้านทานของขั้วต่อหรือไม่ หากมี ให้เลือก OFF หากไม่มี ให้เลือก ON



6.4 เลือก **Input Gain** เพื่อตั้งค่าเกนอินพุตตามระดับเสียงอินพุต

Input Gain	5
-18dB	
-12dB	
-6dB	
0dB	~
6dB	

6.5 เลือก **Output Gain** เพื่อตั้งค่าเกนเอาท์พุตตามระดับเสียงอินพุต

Output Gain	5
-18dB	
-12dB	
-6dB	
0dB	~
6dB	

7. เลือก Language เพื่อตั้งค่าภาษา คุณสามารถสลับระหว่างภาษาจีนและภาษาอังกฤษ



8. เลือก Info เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฮับ

Info	5
Master-Remote	Remote Device
Reset	>
Version Information	V1.0.3.5
Hardware Number	H000

8.1 เลือก **Reset** เพื่อกู้คืนข้อมูลฮับที่ถูกกำหนดค่าให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น



ทำการตั้งค่ากลุ่มผ่านคอมพิวเตอร์

 เลือก Network > Wired Network
 Setting เพื่อดูที่อยู่ IP เริ่มต้น ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านของฮับ

Wired Netw	vork Setting	Ð
ON		
OFF		~
IP Address:	192.168.218.10	Modify
Subnet Mask:	255.255.255.0	Modify
Gateway:	192.168.218.1	Modify
User Name:	admin	
Password:	12345678	

 ใช้สายเคเบิลเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อฮับเข้า กับคอมพิวเตอร์ผ่านอินเกอร์เฟช RJ45 และตั้งค่าที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.218.XXX ที่อยู่ IP เริ่มต้นของ อับคือ 192.168.218.10

eneral You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	tomatically if your network supports to ask your network administrator
O gotain an IP address automatic	cally
Use the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 218 . 222
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address aut	pnatically
Use the following DNS server as	ddresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Vaļdate settings upon exit	Adyanced
	Of Court

 เปิดเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์และไปที่ http://192.168.218.10 เพื่อเข้าสู่หน้าการกำหนดค่า สำหรับฮับ



ปุ่ม Group A และ B บนชุดหูฟัง

หลังจากทำการตั้งค่ากลุ่มบนฮับแล้ว ปุ่ม A หรือ B บนชุดหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่จะสว่างขึ้น สถานะไฟของ ปุ่มใช้เพื่อบ่งบอกว่าชุดหูฟังเข้าร่วมกลุ่มใด หากต้องการเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่ม A หรือ B เพียงกด ปุ่ม A หรือ B บนชุดหูฟัง



สถานะไฟของปุ่ม A และ B	คำอธิบาย
ติดเป็นสีส้ม	ผู้ใช้ชุดหูฟังอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ผู้ใช้ ชุดหูฟังสามารถได้ยินเสียงและพูดคุยกับผู้ใช้ชุดหู ฟังคนอื่น ๆ ในกลุ่มได้
ດັບ	ผู้ใช้ชุดหูฟังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ผู้ใช้ชุดหูฟังไม่สามารถได้ยินเสียงหรือพูดคุยกับผู้ ใช้ชุดหูฟังคนอื่น ๆ ในกลุ่มได้

การเชื่อมต่อแบบคาดเคด

อับหลายตัวสามารถต่อคาดเคดเพื่อขยายจำนวนชุดหูฟังได้ อับรองรับวิธีการคาสเคดได้สองวิธี — คาสเคดผ่านสัญญาณอะนาล็อก 4 สาย และคาสเคดผ่านสัญญาณดิจิทัล IP โดยทั่วไปแล้ว ขอแนะนำ ให้ต่อคาสเคดอับสองตัวโดยใช้สัญญาณอะนาล็อก 4 สาย และเชื่อมต่อฮับสามตัวหรือมากกว่านั้นโดย ใช้สัญญาณดิจิทัล IP

ขอแนะนำให้ใช้สาย CAT5e สำหรับการคาสเคด และใช้มาตรฐาน 568B สำหรับอินเทอร์เฟซ RJ45

สายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน	ข้อมูลจำเพาะ	ความยาวสูงสุด
	CAT5e CAT6e	300 เมตร

การเชื่อมต่อสองระบบแบบคาสเคดผ่านอินเทอร์เฟซ 4 สาย

้ใช้สายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อฮับสองตัวผ่านอินเทอร์เฟซ 4 สาย สายเคเบิลเครือข่ายมี ความยาวได้สูงสุด 300 เมตร



การตั้งค่า 4 สาย

หลังจากเชื่อมต่อฮับสองตัวโดยใช้สายเคเบิลเครือข่ายแล้ว ให้เลือก 4 Wire > Line Sequence Switching บนยับ จากนั้นเลือก Standard บนยับตัวหนึ่งและ Cross บนยับตัวอื่น ๆ

จอแสดงผลของฮับ



การเชื่อมต่อสองระบบแบบคาสเคดผ่านเครือข่าย IP

ใช้สายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อฮับสองตัวผ่านอินเทอร์เฟซ RJ45 อินเทอร์เฟซ RJ45 ช่องใดช่องหนึ่งบนฮับก็สามารถใช้ได้ สายเคเบิลเครือข่ายมีความยาวได้สูงสุด 300 เมตร



การตั้งค่าโหมด M & R

หลังจากเชื่อมต่อฮับสองตัวโดยใช้สายเคเบิลเครือข่ายแล้ว ให้เลือก **M & R** บนฮับเพื่อตั้งค่าโหมดฮับ บนฮับตัวหนึ่ง ให้เลือก **Master Device** บนฮับอีกตัวหนึ่งให้เลือก **Remote Device** > **Scan** จากนั้นเลือกที่อยู่ IP ของฮับหลักที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าฟังก์ชันการรับที่อยู่ IP โดยอัตโนบัติภายใต้ **Network > Wired Network Setting** จำเป็นต้องปิดบนฮับทั้งสองตัว

จอแสดงผลของฮับ

ອັບ 🛈	เลือก Network > Wired Network Setting > OFF	เลือก M & R > Master Device
การตั้งค่า เครือข่าย	Wired Network Setting S ON Image: Constraint of the set of th	Master And Remote 5 Master Device 1
ອັບ ②	เลือก Network > Wired Network Setting > OFF	เลือก M & R > Remote Device > Scan
การตั้งค่า เครือข่าย	Wired Network Setting ♪ ON	Master And Remote 5 Master Device Remote Device Scan
	หลังจากเลือก Scan แล้ว ที่อยู่ IP ของ อุปกรณ์หลักจะแสดงขึ้น จากนั้น เลือก ที่อยู่ IP ที่ต้องการโดยใช้ ปุ่มลูกศร แล้วกดปุ่มเมนู/ยืนยัน เพื่อ ยืนยันที่อยู่ IP	Master - Remote Device Master 1 IP: 192.168.218.011 ✓ Master 2 IP: 192.168.218.012 ✓ Master 3 IP: 192.168.218.013 ✓ Master 4 IP: 192.168.218.014 ✓ Master 5 IP: 192.168.218.015 ✓

การเชื่อมต่อสามระบบแบบคาสเคดผ่านเครือข่าย IP

ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย IP เพื่อเชื่อมต่อฮับสามตัว บนฮับตัวหนึ่ง ให้เลือก Master Device และบนฮับอีกสองตัว ให้เลือก Remote Device



พารามิเตอร์

เสาอากาศ	แบบภายนอก
แหล่งจ่ายไฟ	ไฟ DC, แบตเตอรี่ NP-F, แบตเตอรี่ V-mount, แบตเตอรี่ G-mount
การปรับระดับเสียง	ປຸ່ມປຣັບ
การใช้กำลังไฟฟ้า	<4.5W
ขนาด	(ยาวxกว้างxสูง): 259.9mmx180.5mmx65.5mm (10.2"x7.1"x2.6")
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ 1300g (45.9oz) ไม่รวมเสาอากาศ
ช่วงการรับส่งสัญญาณ	1,100 ฟุต (350 ม.) LOS
ย่านความถี่	1.9 GHz (DECT)
แบนด์วิธ	1.728MHz
เทคโนโลยีไร้สาย	การกระโดดข้ามความถี่แบบปรับเปลี่ยนได้เอง
กำลังส่งแบบไร้สาย	≤ 21dBm (125.9 mW)
โหมดการมอดูเลชัน	GFSK
ความไวของ RX	<-90dBm
การตอบสนองความถี่	150Hz-7kHz
อัตราส่วนสัญญาณต่อ สัญญาณรบกวน	>55dB
ความผิดเพี้ยน	<1%
SPL อินพุต	>115dBSPL
ช่วงอุณหภูมิ	0 °C ถึง 45 °C (สกาวะการทำงาน) −10°C ถึง 60°C (สกาวะการเก็บรักษา)

หมายเหตุ:

- 1. แถบความถี่และกำลังส่งแบบไร้สายนั้นแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค
- อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ 40 °C เมื่อใช้อะแดปเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

้ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้หรือไว้ภายในอุปกรณ์ทำความร้อน (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเตาอบ ไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า หม้อความดัน เครื่องทำน้ำอุ่น และเตาแก๊ส) เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนจัดและระเบิด

ห้ามใช้กล่องชาร์จ สายเคเบิล และแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้กับผลิตภัณฑ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ ของแท้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ

การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน ของ Hollvland ตามช่องทางต่อไปนี้:

- Hollyland User Group



- (HollylandTech
- HollylandTech
- Support@hollyland.com
- www.hollyland.com

คำแกลง

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็น ลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใด ้นำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และ ห้ามเผยแพร่ในรปแบบใด ๆ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหต:

เนื่องจากการอัปเกรดเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ คู่มือผู้ใช้นี้จะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรอง ข้อมล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

HOLLYVIEW Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China MADE IN CHINA