



# LARK M2

Guida introduttiva rapida

V1.0




## Premessa

Grazie per avere scelto il nostro prodotto. Prima dell'uso, leggere attentamente la presente Guida introduttiva rapida. Vi auguriamo un'esperienza piacevole. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR di seguito.




# Panoramica del prodotto

## TX: Trasmettitore




# Panoramica del prodotto

RX versione mobile: Ricevitore (Lightning/USB-C)




# Panoramica del prodotto

## RX versione telecamera: Ricevitore




# Panoramica del prodotto

## Versione mobile



# Panoramica del prodotto

Versione telecamera




# Utilizzo del prodotto


## Primo utilizzo della versione mobile

Per iniziare a usare il LARK M2, estrarlo dalla confezione, rimuovere la pellicola isolante del TX e reinserirlo nella custodia per la ricarica. Il LARK M2 è già stato abbinato in fase di produzione quindi il TX e l'RX si abbineranno automaticamente quando vengono utilizzati per la prima volta.

Fase 1: Aprire la custodia per la ricarica



Fase 2: Collegare l'RX al telefono ed estrarre il TX; il microfono si accenderà e si connetterà automaticamente. La luce blu fissa del TX e dell'RX indica che è pronto per l'uso.




# Utilizzo del prodotto

## Primo utilizzo della versione telecamera

Per iniziare a usare il LARK M2, estrarlo dalla confezione, rimuovere la pellicola isolante del TX e dell'RX e reinserirli nella custodia per la ricarica. Il LARK M2 è già stato abbinato in fase di produzione quindi il TX e l'RX si abbineranno automaticamente quando vengono utilizzati per la prima volta.

Fase 1: Aprire la custodia per la ricarica




Fase 2: Collegare l'RX al telefono ed estrarre il TX; il microfono si accenderà e si conterrà automaticamente. La luce blu fissa del TX e dell'RX indica che è pronto per l'uso.



# Utilizzo del prodotto

## Posizionamento del TX


- ① Il posizionamento ottimale del TX è sul colletto. Se il volume della voce è alto si può scegliere di posizionarlo in alto sul torace.



Posizionare il magnete con clip sul retro del colletto e fissare il TX alla parte anteriore del colletto con il magnete.

## Utilizzo del prodotto

- ② È fornita in dotazione una custodia in silicone con collana magnetica LARK M2 per il magnete con clip, che consente di indossare il TX al collo.



- \* Per la massima qualità dell'audio durante la registrazione, è importante posizionare il TX correttamente. Verificare che il microfono non sia coperto dagli indumenti. Se si registra all'aperto è consigliabile utilizzare un paravento per ridurre al minimo il rumore causato dal vento e della respirazione.

# Connessione RX


① Collegare l'RX (Lightning) al telefono



② Collegare l'RX (USB-C) al telefono




③ Ricaricare il telefono attraverso l'RX per la ricarica e l'utilizzo in contemporanea



# Connessione RX

## Collegare l'RX alla telecamera

1. Collegare l'RX alla telecamera tramite un attacco hot shoe/cold shoe utilizzando la clip posteriore;
2. Collegare la porta di uscita audio da 3,5 mm dell'RX alla porta di ingresso audio da 3,5 mm della telecamera utilizzando un cavo da TRS a TRS da 3,5 mm;
3. Regolare il volume di registrazione della telecamera al minimo e il volume di uscita dell'RX a un livello medio, per la massima qualità di registrazione.




- \* Il cavo da USB-C a USB-C e il cavo da USB-C a Lightning per il collegamento al telefono sono opzionali.

# Utilizzo del prodotto

## Cancellazione del rumore

Premere il pulsante di cancellazione del rumore del TX per attivare e disattivare questa funzione. Quando la funzione di cancellazione del rumore è attiva, l'indicatore di stato del TX si illumina in verde.




Premere il pulsante di cancellazione del rumore dell'RX versione mobile per attivare e disattivare questa funzione. Quando la funzione di cancellazione del rumore è attiva, l'indicatore di stato dell'RX si illumina in verde.



## Controllo registrazione video

Durante le riprese con il telefono, premere due volte il pulsante del TX per avviare o interrompere la registrazione del video.




\* Questa funzione è disponibile solo se l'app della fotocamera del telefono supporta la funzione di controllo della registrazione del video premendo il pulsante del volume.


## Regolazione del volume (solo RX versione telecamera)

Il volume predefinito è impostato su un livello medio e sono disponibili tre livelli: alto, medio e basso.

# Utilizzo del prodotto



Ruotare la ghiera del volume in senso orario per alzare il volume.



Ruotare la ghiera del volume in senso antiorario per abbassare il volume.


Se è necessario regolare nuovamente il volume, fare di nuovo doppio clic sul pulsante di accensione per rimuovere il blocco del volume.

## Cambio della modalità (solo RX versione telecamera)


Collegato a un telefono: La luce verde rimane illuminata. Supporta solo la modalità mono.

Collegato a una telecamera: La luce blu rimane illuminata indicando la modalità stereo; la luce verde rimane illuminata indicando la modalità mono.

Per cambiare modalità basta premere il pulsante di cambio modalità dell'RX.



Per bloccare il livello del volume corrente sull'RX versione per telecamere, è sufficiente fare doppio clic sul pulsante di accensione.




# Ricarica e stoccaggio

## Carica automatica


Quando l'indicatore di stato del TX lampeggia lentamente in rosso o entrambi gli indicatori di stato dell'RX lampeggiano velocemente in rosso, posizionarli nella custodia per la ricarica: inizieranno automaticamente a caricarsi. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa.

## Carica manuale

Quando l'indicatore di stato del TX lampeggia lentamente in rosso è possibile caricare il TX con il caricabatterie magnetico. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa; dopo 30 minuti si spegne.




Quando entrambi gli indicatori di stato dell'RX versione telecamera lampeggiano in rosso è possibile caricare l'RX con il cavo di ricarica. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa; dopo 30 minuti si spegne.



# Ricarica e stoccaggio

Dopo l'uso, riporre subito l'RX e il TX nella custodia per la ricarica, per conservarli e caricarli.



## Descrizione del LED indicatore della custodia per la ricarica

Un LED illuminato	Batteria al 25%
Due LED illuminati	Batteria al 50%
Tre LED illuminati	Batteria al 75%
Quattro LED illuminati	Batteria al 100%
Un LED illuminato, rosso fisso	Batteria scarica; non è possibile caricare l'RX e il TX
Un LED lampeggiante con collegamento tramite USB	In carica
Quattro LED illuminati in sequenza	Custodia per la ricarica aggiornata

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo del prodotto o per ricevere assistenza, contattare il team di assistenza Hollyland nei modi seguenti:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

## Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

## Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**Nota:** A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

# Informazioni sull'app

## Lark Sound

L'app Lark Sound è disponibile per il download negli app store di Xiaomi, Huawei e Apple. È anche possibile scaricare l'app scansionando il codice QR qui di seguito.



## Lark Sound

L'app Lark Sound è perfetta per i microfoni wireless Hollyland. Con l'app si può accedere a una serie di funzionalità intelligenti, come la configurazione dei parametri e gli aggiornamenti del firmware, che funzionano insieme in modo ottimale per migliorare le prestazioni del microfono.



Richiede Mac iOS 12.0 o versioni successive



Richiede Android 8.0 o versioni successive







# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,  
Tangtou Road, Shitian Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

**Made in China**

P/N : 3003080427