

Combo Lyra per lo streaming

Guida introduttiva rapida

V1.0.0


Premessa

Grazie per aver acquistato la webcam Lyra UHD 4 K Hollyland. Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.


IT Leggere attentamente la presente Guida introduttiva rapida. Vi auguriamo un'esperienza piacevole. Per informazioni sulla Guida introduttiva rapida in altre lingue è possibile scansionare il codice QR qui sotto.




Contenuto della confezione



1 Lyra



1 Base magnetica



1 Cavo da USB-C a USB-C
da 1,5 m




1 Trasmettitore



1 Magnete



1 Stazione di ricarica




1 Cavo da USB-A a
USB-C




1 Adattatore da
USB-C a USB-A



1 Protezione
antivento in pelo




1 Guida introduttiva rapida
e Scheda informativa sulla
conformità



1 Certificato di garanzia
e Scheda del contenuto
della confezione

Nota: La quantità degli articoli inclusi può variare in base alla configurazione acquistata. Fare riferimento alla confezione effettiva del prodotto per conoscere i dettagli.

Panoramica del prodotto




■ Indicatore luminoso

Stato dispositivo	Stato dell'indicatore
Inizializzazione del dispositivo in corso	Blu lampeggiante
Pronto all'uso	Blu fisso
Dispositivo in uso	Verde fisso
Aggiornamento del firmware in corso	Rosa lampeggiante
Malfunzionamento del dispositivo	Rosso fisso
Abbinamento con il microfono wireless	Verde lampeggiante

Configurazione


■ Istruzioni per il montaggio

Lyra offre diverse opzioni di posizionamento. È possibile fissarla ad un monitor tramite la base magnetica oppure montarla su un treppiede tramite il foro filettato da 1/4" situato nella parte inferiore della base magnetica.




■ Connessione al computer

Collegare Lyra al computer utilizzando il cavo da USB-C a USB-C e l'adattatore da USB-C a USB-A inclusi. Una volta collegata, l'indicatore luminoso rimane acceso e il dispositivo è pronto all'uso.



Nota:

- Per evitare malfunzionamenti del prodotto dovuti ad un'alimentazione insufficiente, collegare il dispositivo direttamente al computer oppure utilizzare una docking station con alimentazione indipendente. La porta USB del computer e la docking station devono supportare lo standard USB 3.0.
- Lyra è compatibile con i computer con sistemi operativi Windows e macOS. Per evitare problemi di compatibilità, utilizzare sempre il cavo incluso per la connessione al computer.

■ Inquadratura automatica



Lyra supporta il tracciamento tramite il riconoscimento dei volti. Può agganciare un soggetto all'interno dell'inquadratura durante tutti i movimenti di tracciamento e ottimizzare automaticamente l'inquadratura regolando posizione e proporzioni dell'immagine.

■ Protezione della privacy


È possibile oscurare la webcam ruotando l'otturatore per la privacy per una maggiore tutela personale.

■ Trasmettitore LARK A1


1. Metodo di applicazione




2. Stato del LED e Controllo del trasmettitore



3. Stato del LED della batteria del trasmettitore



Non in carica




In carica





4. Modalità di ricarica

Dopo aver collegato la stazione di ricarica e il cavo da USB-A a USB-C, è possibile caricare il trasmettitore LARK A1.



■ Connessione del trasmettitore LARK A1 con il dispositivo Lyra

1. Scaricare il software Hollyland CAM sul computer in uso dalla pagina <https://www.hollyland.com/download>.
2. Avviare il software Hollyland CAM sul computer in uso.
3. Fare clic su "Audio Settings" in "Settings". Con il dispositivo LARK A1 spento, tenere premuto il pulsante per 6 secondi per accedere alla modalità di abbinamento. Quando la luce blu del LARK A1 lampeggia rapidamente, fare clic su "Start Pairing".
4. Una luce blu fissa sul dispositivo LARK A1 indica che l'abbinamento è riuscito.



Specifiche

Lyra	
CMOS	1/1,5"
Zoom digitale	1-4x
Potenza in ingresso	5V === 1A
Temperatura operativa	0 °C~45 °C
Trasmettitore LARK A1	
Sensibilità del microfono	-37 dB V $\pm$ 2 dB V a 1 KHz, 94 dB SPL
Modalità di modulazione wireless	GFSK 2 Mbps
Trasmissione wireless	Hopping di frequenza adattivo (AFH) a 2,4 GHz
Portata di trasmissione	10 m
Figura polare del microfono	Omnidirezionale
Risposta in frequenza	20 Hz~20 kHz
Rapporto segnale-rumore	$\geq$ 67 dB
Massimo livello di pressione acustica in uscita	120 dB SPL
Frequenza di campionamento e profondità in bit	48 kHz/24 Bit
Tensione della batteria	3,8 V
Capacità della batteria	65 mAh
Tempo di ricarica	< 1,5 ore

Avvertenza

Se non si adottano le seguenti precauzioni, si potrebbero subire lesioni gravi o incidenti mortali a causa delle scosse elettriche o degli incendi provocati, oppure la webcam potrebbe danneggiarsi. Verificare che la webcam e gli accessori siano intatti prima di utilizzarli. Per motivi di sicurezza, è possibile utilizzare solo gli accessori Hollyland forniti con la webcam oppure quelli originali acquistati separatamente. L'uso di altri componenti, accessori o caricatori non approvati da Hollyland può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. I danni causati dall'uso di accessori non autorizzati non sono coperti dalla garanzia. Per gli accessori approvati, visitare il sito Web ufficiale di Hollyland all'indirizzo <https://www.hollyland.com>.

1. Non toccare le porte dei cavi USB con le mani bagnate quando si collega la webcam al computer. Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a scosse elettriche.
2. Non collocare o fissare la webcam su una superficie instabile. La mancata osservanza di questa precauzione può causare l'allentamento o la caduta della webcam, con rischio di incidenti o danni.
3. Se si utilizza un cavo dati USB di terze parti per la connessione, seguire tutte le linee guida per la sicurezza specificate dal produttore del cavo.
4. L'obiettivo della webcam è realizzato in vetro. Se l'obiettivo è danneggiato, maneggiarlo con cura per evitare di graffiarsi con l'obiettivo/il vetro rotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
5. Se la webcam viene utilizzata continuamente per un periodo prolungato, il corpo può diventare leggermente caldo, ma è un fenomeno del tutto normale.

6. Questo prodotto non è un giocattolo e l'utente è l'unico responsabile del rispetto di tutte le leggi, le normative e le restrizioni locali.
7. Non utilizzare la webcam per sorveglianza non autorizzata, riprese nascoste o in qualsiasi modo che violi le norme sulla privacy personale. In generale, è severamente vietato utilizzare la webcam per tali scopi. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe comportare pesanti responsabilità e portare a procedimenti penali.
8. Non collocare la webcam in ambienti estremamente freddi o caldi. Ambienti con temperature estremamente calde o fredde possono causare l'interruzione temporanea del corretto funzionamento della webcam.

Nota:

L'obiettivo della webcam non è dotato di nessuna protezione. Se non si presta attenzione, è facile graffiarlo. Evitare di appoggiare l'obiettivo della webcam su qualsiasi superficie. I graffi sull'obiettivo non sono coperti dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità

1. Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.
2. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
3. Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore quali radiatori, stufe elettriche, cucine o altre apparecchiature che producono calore.
4. Utilizzare solo parti e accessori specificati o forniti da Hollyland.
5. Affidare qualsiasi intervento di manutenzione a personale qualificato. Indipendentemente dal tipo di danno subito dal prodotto, come ad esempio danni al cavo o alla spina di alimentazione, penetrazione di liquidi, oggetti caduti al suo interno, pioggia, umidità, malfunzionamento o caduta, è necessario effettuare la manutenzione.

Assistenza

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto o se si necessita di supporto, contattare il team di assistenza di Hollyland tramite i seguenti canali:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

A seguito di aggiornamenti di versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà periodicamente aggiornata. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Produttore: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyao Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina

PRODOTTO IN CINA