




VenusLiv Air

الدليل السريع

V1.0.0

نشكرك على شراء كاميرا VenusLiv Air من Hollyland. يرجى قراءة هذا الدليل السريع بعناية قبل استخدام المنتج.

يرجى قراءة هذا الدليل السريع بعناية. نتمنى لك تجربة ممتعة. للحصول على المعلومات الواردة في الدليل السريع بلغات أخرى، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أدناه.



معلومات التطبيق

VenusCam (تطبيق جوال)

VenusCam هو التطبيق المخصص للهواتف الجوالّة، والمصمم خصوًصًا لكاميرات البث المباشر من شركة Hollyland.


وهو يتيح لك مراقبة العرض المباشر عن بُعد والتحكم في الكاميرا لاسلكيًا، مما يسهّل إدارة البث المباشر من أي مكان بشكل غير مسبوق.



HollyStudio (برنامج كمبيوتر)


HollyStudio هو البرنامج الرسمي لأجهزة الكمبيوتر، المصمم خصوًصًا لكاميرات البث المباشر من Hollyland. بالإضافة إلى التحكم الأساسي في معلمات الكاميرا، فإنه يوفر مجموعة من الميزات الاحترافية، بما في ذلك: الشاشة الخضراء، وتراكب الصور، وتجميل البشرة، واستيراد الصور وإدارتها. يمكنك هذه الأدوات من إنتاج محتوى بث مباشر احترافي بجودة عالية وبطريقة سهلة.





الكمية	SKU تكوين
1	VenusLiv Air ①
1	② محول طاقة 12 فولت / 2 أمبير
1	③ كابل شحن USB-C إلى USB-A (10 أقدام/3 أمتار)
1	④ غطاء العدسة
1	⑤ الدليل السريع وبطاقة معلومات الامتثال
1	⑥ بطاقة الضمان

ملاحظة: الكمية مرتبطة بالتكوين وتعتمد على القائمة الفعلية للمعدات التي تم شراؤها.




الرقم	تعليمات الوظائف
1	واجهة الصوت الرقمي مدخل ميكروفون لاسلكي (يدعم ميكروفونات سلسلة Hollyland Lark فقط).
2	شاشة اللمس تدعم السحب للأسفل، السحب للأعلى، السحب لليساار/اليمين للرجوع، والعمليات التي تتم من خلال النقر على الشاشة.
3	زر الطاقة • اضغط لفترة قصيرة للتشغيل، واضغط لفترة طويلة (3 ثواني) لإيقاف التشغيل. مؤشر الحالة (أحمر، أخضر) • أخضر ثابت: الحالة الطبيعية • وميض أخضر بطيء: الكاميرا قيد التهيئة • أحمر ثابت: الكاميرا في حالة غير طبيعية (مثل: فشل في التخزين، امتلاء مساحة التخزين، انخفاض مستوى شحن البطارية) • وميض أحمر بطيء: تحديث البرنامج الثابت
4	مخرج HDMI يُستخدم لتوصيل الكاميرا بالتلفزيون، أو بطاقة التقاط الصوت، أو جهاز التبديل، وما إلى ذلك. • وضع التمديد: لإرسال إشارات الصوت والصورة (دون عرض واجهة المستخدم).
5	منفذ إيثرنت للاتصال بالشبكة.
6	مدخل تيار مستمر لتوصيل مصدر الطاقة. استخدم محول الطاقة المرفق لتجنب تلف الكاميرا.
7	منفذ USB-C (لفئة UVC) قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB 3.0. • قد يؤدي استخدام كابل أقل من USB 3.0 إلى مشاكل في عرض الفيديو.

الرقم	تعليمات الوظائف
8	قاعدة التثبيت العلوية لتثبيت الأجهزة الخارجية باستخدام واجهة التثبيت العلوية القياسية للكاميرا.
9	فتحة بطاقة SD لإدخال بطاقة SD قياسية. • يرجى استخدام بطاقة SD بسرعة قراءة/كتابة لا تقل عن المستوى Class 10 أو V10، أو أعلى.
10	مقبس 3.5 مم لتوصيل ميكروفونات TRS أو أجهزة الإدخال الصوتي.
11	فتحة ملولبة بقطر 1/4 بوصة لتثبيت الكاميرا. استخدم حاملاً ثلاثياً لتثبيت الكاميرا عبر فتحة ملولبة بقطر 1/4 بوصة، مع إمكانية تثبيتها بشكل عمودي أو أفقي.
12	الزر REC اضغط مرة واحدة لتسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور.
13	العدسة عدسة بصرية بدقة 4K

استخدام الكاميرا


تشغيل الكاميرا

اضغط لفترة قصيرة للتشغيل، واضغط لفترة طويلة (3 ثوانٍ) لإيقاف التشغيل.




توصيل الكاميرا بمصدر الطاقة

استخدم محول الطاقة المرفق بجهد 12 فولت/2 أمبير لتوصيل الكاميرا كما هو موضح في الرسم التخطيطي.




التوصيل بجهاز الكمبيوتر



*ملاحظة: يرجى استخدام كابل USB 3.0 المرفق. قد يؤدي استخدام كابل بمواصفات أقل خرج فيديو غير طبيعي.


قم بتوصيل الكاميرا بالشاشة عبر كابل HDMI




استخدام الملحق

التوصيل بالحامل الثلاثي

1. افتح مشبك لوحة الحامل الثلاثي وأزل لوحة التحرير السريع.




2. قم بتثبيت لوحة التحرير السريع في فتحة الكاميرا المولدة بقطر 1/4 بوصة، ثم ثبت اللوحة في قاعدة الحامل الثلاثي.



استخدام الملحق



توصيل ميكروفون Hollyland

- هذا المنفذ مخصص لتوصيل ميكروفونات Hollyland فقط (لا يدعم الميكروفونات من العلامات التجارية الأخرى).



إدخال بطاقة SD

- أدخل بطاقة SD حتى تسمع صوت طقطة. تأكد من إدخالها بشكل صحيح لتجنب حدوث أي عطل.



- لإزالة بطاقة SD، اضغط برفق لإخراجها تلقائيًا.

النوع	العنصر	الوصف
المعلومات الأساسية	الطراز	VenusLiv Air
	الوزن	660 جرامًا (+/- 100 جرام) (هيكل الكاميرا فقط)
	الأبعاد	الطول x العرض x الارتفاع: 134 x 97 x 101 (+/- 5 مم)
	بؤرة العدسة	التركيز التلقائي الهجين (الطور + التباين)، يدعم التركيز المستمر
	CMOS	1/1.3 بوصة
	وحدات البكسل الفعالة	50 ميغابكسل
	العدسة	• عدسة 4K ذات بؤرة بصرية ثابتة • البعد البؤري المكافئ 25 مم • فتحة العدسة F1.05 (ما يعادل F3.6) • تكبير/تصغير ٤ مرات • مجال الرؤية: • قطري: 84 درجة • أفقي: 70 درجة • عمودي: 55 درجة
	المنافذ	• دخل التيار المباشر: 2.1*5.5 مم • مخرج HDMI: HDMI 2.0 • USB 3.0: USB-C • USB-C: الصوت الرقمي • مقبس 3.5 مم • فتحة بطاقة SD • منفذ شبكة RJ45
	الأزرار	• زر الطاقة • الزر LIVE
	تنسيقات خرج الفيديو	• التسجيل • 3840*2160/2160*1920 (30 إطارًا في الثانية) • 1920*1080/1080*1920 (30 إطارًا في الثانية) • 1280*720/720*1280 (30 إطارًا في الثانية) • UVC (NV12) • 2160*3840 (30 إطارًا في الثانية) • 1080*1920 (30/60 إطارًا في الثانية) • مخرج HDMI • 1080*1920 (60 هرتز)
مداخل الصوت	شاشة اللمس	TFT بحجم 3.0 بوصة ودقة 480P
	مدخل الصوت	ميكروفون لاسلكي عبر UAC، وميكروفون/خط صوت تناطري عبر منفذ 3.5 مم
	مخرج صوت	HDMI، مخرج الصوت الرقمي UAC

النوع	العنصر	الوصف
لاسلكي	WIFI+BT	شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق بسرعة 5G + 2.4G، Bluetooth 5.0
كهربائي	استهلاك الطاقة	الحد الأقصى 10 وات
	جهد دخل التيار المستمر	12 فولت 2 أمبير
درجة الحرارة	درجة حرارة التشغيل	-10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
	درجة حرارة التخزين	-10 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية

تحذير:

إذا لم تتبع الاحتياطات التالية، فقد تتعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة صدمة كهربائية أو حريق، كما قد يتعرض جهاز VenusLiv Air للتلف. يرجى التأكد من سلامة الكاميرا وملحقاتها قبل استخدامها. لأسباب تتعلق بالأمان، يُسمح باستخدام ملحقات Hollyland المرفقة مع الكاميرا أو الملحقات الأصلية التي تم شراؤها فقط. قد يؤدي استخدام أي قطع غيار أو ملحقات أو شواحن غير موصى بها من قبل Hollyland إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة جسدية. لا يشمل الضمان الأضرار الناجمة عن استخدام ملحقات غير معتمدة. للاطلاع على الملحقات المعتمدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Hollyland على الرابط <https://www.hollyland.com>.

1. لا تلمس القابس أو المحول بأيّ مبللة عند توصيل الكاميرا بالمحول. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى حدوث صدمة كهربائية.
2. تجنب وضع الكاميرا أو تثبيتها على سطح غير مستقر. قد يؤدي عدم اتباع هذا الاحتياط إلى ارتخاء الكاميرا أو سقوطها، مما قد يتسبب في وقوع حادث أو تلف الكاميرا.
3. عند استخدام مصدر طاقة خارجي، يرجى الالتزام بجميع قواعد السلامة الخاصة بمصدر الطاقة الخارجي.
4. عدسة كاميرا VenusLiv Air مصنوعة من الزجاج. إذا تعرضت العدسة للتلف، يرجى التعامل معها بحذر لتجنب التعرض للخدش من العدسة/الزجاج المكسور، كما يجب إبقاؤها بعيداً عن متناول الأطفال.
5. قد ترتفع درجة حرارة الكاميرا أثناء التشغيل. في هذه الحالة، أوقف تشغيل الكاميرا واتركها تبرد قبل استخدامها مرة أخرى.
6. هذا المنتج ليس مخصصاً للاستخدام غير الاحترافي، ويقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقيود المحلية المعمول بها.
7. لا تستخدم VenusLiv Air في المراقبة غير المصرح بها، أو التصوير الخفي، أو بأي طريقة تنتهك لوائح الخصوصية الشخصية. عادةً ما يُمنع استخدام الكاميرا في مثل تلك الأغراض. إذا لم تلتزم بهذا التحذير، فقد تتحمل مسؤوليات جسيمة وتواجه إجراءات قانونية جنائية.
8. لا تضع الكاميرا في بيئات شديدة البرودة أو الحرارة. قد تتسبب البيئات شديدة البرودة أو الحرارة في توقف الكاميرا مؤقتاً عن العمل بشكل سليم.

* ملاحظة:

عدسة VenusLiv Air غير مزودة بأي طبقة واقية. مما يعني أنها قد تتعرض للخدش بسهولة إذا لم يتم استخدامها بحذر. يرجى تخزين VenusLiv Air في العلبة المرفقة وتجنب وضع العدسة على أي سطح. لا يشمل الضمان خدوش العدسات.

1. يرجى قراءة جميع التعليمات واتباعها بعناية.
2. يرجى مراعاة جميع التحذيرات.
3. لا تستخدم المنتج بالقرب من مصادر الحرارة مثل أجهزة التدفئة، أو السخانات الكهربائية، أو المواقد، أو أي أجهزة أخرى تولد حرارة.
4. استخدم الأجزاء والملحقات التي توفرها Hollyland أو تحددها.
5. يرجى إجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة فنيين مؤهلين. يجب إخضاع الجهاز للصيانة، بغض النظر عن نوع الضرر الذي يتعرض له المنتج مثل تلف كابل الطاقة أو القابس، أو تسرب السوائل، أو دخول أجسام غريبة إلى الجهاز، أو التعرض للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي، أو السقوط.

إذا واجهت أي مشاكل في استخدام المنتج أو احتجت إلى أي مساعدة، يرجى التواصل مع فريق دعم Hollyland من خلال الوسائل التالية:

Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com



بيان:

جميع حقوق الطبع والنشر خاصة بشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ودون الحصول على موافقة خطية من شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.، ولا يجوز لأي مؤسسة أو فرد نسخ أي محتوى مكتوب أو توضيحي بعضه أو كله أو إعادة استخدامه ونشره بأي شكل من الأشكال.

بيان العلامة التجارية:

جميع العلامات التجارية مملوكة لشركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

ملاحظة:

نظراً إلى ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت إلى آخر. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُقدم هذا المستند كدليل للاستخدام فقط. لا تُشكل جميع القرارات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذا المستند ضمانات من أي نوع، سواء أكانت صريحة أو ضمنية.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

الجهة المصنعة: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd
العنوان: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
صُنِعَ فِي الصِّينِ