




VenusLiv Air

Panduan Singkat

V1.0.0

Pendahuluan

Terima kasih telah membeli kamera Hollyland VenusLiv Air. Baca Panduan Cepat ini dengan saksama sebelum menggunakan produk.

ID Harap baca Panduan Singkat ini dengan saksama. Semoga pengalaman Anda menyenangkan. Untuk mendapatkan informasi Panduan Singkat dalam bahasa lain, harap pindai kode QR di bawah ini.



VenusCam (Aplikasi Seluler)

VenusCam adalah aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk kamera streaming langsung Hollyland.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat memantau tampilan langsung dari jauh dan mengendalikan kamera secara nirkabel sehingga memudahkan Anda mengelola streaming langsung dari mana saja.




HollyStudio (Perangkat Lunak PC)

HollyStudio adalah perangkat lunak resmi PC untuk kamera streaming langsung Hollyland. Selain kontrol parameter kamera dasar, perangkat lunak ini juga menawarkan aneka fitur profesional, termasuk: layar hijau, hamparan gambar, kecantikan kulit, impor dan manajemen gambar. Semua perkakas ini memudahkan Anda dalam menghasilkan konten streaming langsung kualitas tinggi ala profesional.




Isi Kemasan



Konfigurasi SKU	Jumlah
① VenusLiv Air	1
② Adaptor Daya 12V / 2A	1
③ Kabel USB-C ke USB-A (10FT/3M)	1
④ Tutup Lensa	1
⑤ Panduan Cepat & Kartu Informasi Kepatuhan	1
⑥ Kartu Garansi	1

Catatan: Kuantitas berkaitan dengan konfigurasi dan mengacu pada daftar aktual peralatan yang dibeli.

Gambaran Umum Produk



Gambaran Umum Produk

Nomor	Petunjuk Fungsi
1	Antarmuka Audio Digital Input mikrofon nirkabel (hanya mendukung mikrofon seri Hollyland Lark).
2	Layar Sentuh Mendukung operasi dengan cara gesek ke bawah, gesek ke atas, gesek ke kiri/kanan untuk kembali, dan ketuk.
3	Tombol Daya - Tekan singkat untuk menyalakan atau tekan lama (3dtk) untuk mematikan. Indikator Status (Merah, Hijau) - Hijau solid: Status normal - Berkedip hijau pelan: Kamera sedang diinisialisasi - Merah solid: Kamera dalam status abnormal (misalnya, kegagalan penyimpanan, penyimpanan penuh, baterai lemah) - Berkedip merah pelan: Peningkatan firmware
4	Output HDMI Untuk koneksi ke TV, kartu pengambilan gambar, switcher, dll. Mode Extend: Hanya menampilkan stream audio dan video (tanpa antarmuka UI)
5	Port Ethernet Untuk koneksi jaringan.
6	Input DC Untuk catu daya. Gunakan adaptor daya yang disediakan untuk mencegah kerusakan kamera.
7	Port USB-C (untuk UVC) Hubungkan kamera ke komputer menggunakan kabel USB 3.0. Menggunakan kabel lebih rendah dari USB 3.0 dapat menimbulkan masalah tampilan video.


Gambaran Umum Produk

Nomor	Petunjuk Fungsi
8	Dudukan Cold Shoe Untuk memasang perangkat eksternal dengan antarmuka cold shoe kamera standar.
9	Slot SD Untuk memasang kartu SD. Gunakan kartu SD dengan rating kecepatan baca/tulis Kelas 10 atau V10 ke atas.
10	Jack 3,5mm Untuk koneksi ke mikrofon TRS atau perangkat masuk saluran.
11	Lubang Berulir 1/4" Untuk mengencangkan kamera. Gunakan tripod untuk mengamankan kamera melalui lubang ulir 1/4" dengan dua metode pemasangan: vertikal dan horizontal.
12	Tombol REC Tekan sekali untuk merekam video atau mengambil foto.
13	Lensa Lensa optik 4K

Penggunaan Kamera


Menghubungkan Daya

Gunakan adaptor Daya 12V / 2A yang disertakan untuk menghubungkan kamera seperti ditunjukkan dalam diagram.




Menyalakan Kamera

Tekan singkat untuk menyalakan atau tekan lama (3dtk) untuk mematikan.




Menghubungkan ke Komputer



*Catatan: Gunakan kabel USB 3.0 yang disertakan. Menggunakan kabel dengan spesifikasi lebih rendah dapat menurunkan kualitas output video.


Menghubungkan Kamera ke Monitor via Kabel HDMI




Penggunaan Aksesori

Menghubungkan ke Tripod

1. Buka klip pelat tripod lalu lepas pelat pelepas cepatnya.




2. Hubungkan pelat pelepas cepat ke lubang ulir 1/4" kamera, lalu tekan pelat ke dudukan tripod.



Penggunaan Aksesori


Menghubungkan Mikrofon Hollyland

- Port ini hanya digunakan untuk menghubungkan mikrofon Hollyland (merek lain tidak didukung).



Pasang Kartu SD

- Pasang kartu SD hingga terdengar bunyi klik. Pastikan pemasangan dilakukan dengan baik untuk mencegah gangguan fungsi.



- Untuk melepas kartu SD, tekan perlahan untuk mengeluarkannya secara otomatis.

Spesifikasi

Tipe	Item	Deskripsi
Parameter Dasar	Model	VenusLiv Air
	Berat	660g (+/-100g) (Bodi kamera saja)
	Ukuran	P*L*T: 134*97*101 (+/-5mm)
	Fokus	Autofokus hibrid (Fase + Kontras) mendukung fokus kontinu
	CMOS	1/1,3-Inci
	Piksel Efektif	50 jt piksel
	Lensa	• Lensa fokus tetap optik 4K • Panjang fokus ekuivalen 25mm • Bukaan F1.05 (Ekuivalen F3.6) • 4X zoom • FOV: Diagonal: 84° Horizontal: 70° Vertikal: 55°
	Port	• DC IN: 5,5*2,1mm • HDMI OUT: HDMI 2.0 • USB-C: USB 3.0 • USB-C: Audio digital • Jack 3,5mm • Slot kartu SD • Port jaringan RJ45
	Tombol	• Tombol daya • Tombol LIVE
	Format Output Video	• Rekam 3840*2160/ 2160*3840 (30fps) 1920*1080/ 1080*1920 (30fps) 1280*720/720*1280 (30fps) • UVC (NV12) 3840*2160 (30fps) 1920*1080 (30/60fps) • Output HDMI 1920*1080 (60 Hz)
	Layar Sentuh	3,0-incin TFT, 480P
	Input Audio	MIK nirkabel UAC, MIK analog 3,5mm / LINE IN
	Output Audio	HDMI, output audio digital UAC

Spesifikasi

Tipe	Item	Deskripsi
Wireless	WIFI+BT	Dual-band 2.4G + 5G Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Kelistrikan	Konsumsi Daya	MAX 10W
	Voltase Input DC	12V 2A
Suhu	Suhu Pengoperasian	-10 C hingga 40°C
	Suhu Penyimpanan	-10 C hingga 60°C

Peringatan:

Jika Anda tidak melakukan langkah-langkah pencegahan berikut, maka dapat berpotensi menyebabkan cedera serius atau kematian akibat sengatan listrik atau bencana kebakaran, atau menyebabkan kerusakan pada VenusLiv Air Anda. Lakukan pemeriksaan untuk memastikan kamera dan aksesori dalam kondisi utuh sebelum menggunakannya. Untuk alasan keamanan, hanya aksesori Hollyland yang disediakan bersama kamera atau aksesori asli yang dapat digunakan. Penggunaan komponen, aksesori, atau pengisi daya yang tidak direkomendasikan oleh Hollyland dapat menimbulkan bahaya kebakaran, sengatan listrik, atau cedera diri. Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah tidak tercakup dalam garansi ini. Untuk aksesori yang disetujui, kunjungi situs resmi Hollyland di <https://www.hollyland.com>.

1. Jangan menyentuh steker atau adaptor dengan tangan yang basah saat menghubungkan kamera ke adaptor. Tidak melakukan langkah pencegahan ini dapat menimbulkan sengatan listrik.
2. Jangan menempatkan atau memasang kamera di atas permukaan yang tidak stabil. Tidak melakukan langkah pencegahan ini dapat menyebabkan posisi kamera kendur atau terjatuh, sehingga kamera terbentur atau rusak.
3. Saat menggunakan koneksi catu daya eksternal, ikuti semua peraturan keamanan untuk perangkat catu daya pihak ketiga.
4. Lensa VenusLiv Air terbuat dari kaca. Jika lensa rusak, tangani dengan hati-hati agar Anda tidak tergores oleh pecahan lensa/kaca dan jauhkan dari anak-anak.
5. Suhu kamera dapat meningkat selama pengoperasian. Jika hal ini terjadi, matikan kamera dan biarkan hingga dingin sebelum menggunakannya kembali.
6. Produk ini bukan mainan dan Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan pembatasan setempat.
7. Jangan gunakan VenusLiv Air untuk pemantauan yang tidak sah, rekaman candid, atau untuk tindakan apa pun yang melanggar peraturan privasi pribadi. Pada dasarnya, dilarang keras menggunakan kamera untuk tujuan tersebut. Jika Anda tidak melakukan tindakan pencegahan ini, maka Anda bisa jadi harus menanggung tanggung jawab besar dan menghadapi proses hukum pidana.
8. Jangan menempatkan kamera di lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas. Lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas dapat menyebabkan kamera berhenti berfungsi untuk sementara waktu.

* Catatan:

Tidak terdapat pelindung untuk lensa VenusLiv Air. Jika Anda tidak memberikan perhatian khusus pada lensa, maka mudah untuk tergores. Simpan VenusLiv Air dalam kontak yang disediakan dan hindari meletakkan lensa di permukaan apa pun. Lensa yang tergores tidak dijamin oleh garansi.

1. Baca dan ikuti semua petunjuk dengan saksama.
2. Perhatikan semua peringatan.
3. Jangan gunakan produk di dekat sumber-sumber panas, seperti radiator, pemanas listrik, kompor, atau peralatan penghasil panas lainnya.
4. Gunakan hanya komponen dan aksesori yang ditentukan atau disediakan oleh Hollyland.
5. Serahkan semua pekerjaan pemeliharaan kepada personel yang berkualifikasi. Apa pun kerusakan yang dialami oleh produk, misalnya kerusakan pada kabel daya atau steker, masuknya cairan, benda jatuh menimpa produk, hujan, kelembapan, gagal berfungsi normal, atau terjatuh, maka perlu dilakukan pemeliharaan.

Dukungan

Jika Anda menjumpai masalah saat menggunakan produk ini atau membutuhkan bantuan, silakan menghubungi Tim Dukungan Hollyland melalui beberapa cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech
hollylandtech_id



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Organisasi atau individu dilarang menyalin atau memproduksi ulang sebagian atau seluruh konten secara tertulis atau ilustratif dan menyebarluaskan dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan:

Karena adanya peningkatan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui seiring waktu. Kecuali jika disepakati lain, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk penggunaan saja. Semua pernyataan, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini bukan merupakan garansi dalam bentuk apa pun, baik tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Produsen: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Alamat: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

DIBUAT DI TIONGKOK