

VenusLiv Air
Guida introduttiva rapida
V1.0.0

Premessa

Grazie per aver acquistato la videocamera Hollyland VenusLiv Air. Leggere attentamente la presente guida rapida prima di utilizzare il prodotto.

IT Leggere attentamente la presente Guida introduttiva rapida. Vi auguriamo un'esperienza piacevole. Per informazioni sulla Guida introduttiva rapida in altre lingue è possibile scansionare il codice QR qui sotto.



Informazioni sull'app

HollyCam (app per dispositivi mobili)

HollyCam è l'app per dispositivi mobili dedicata alle videocamere per lo streaming live di Hollyland.

Consente di monitorare la visualizzazione in diretta da remoto e controllare la videocamera in modalità wireless, rendendo la gestione dello streaming live più semplice che mai da qualsiasi posto.




HollyStudio (software per PC)

HollyStudio è il software ufficiale per PC dedicato alle videocamere per lo streaming live di Hollyland. Oltre al controllo dei parametri di base della videocamera, offre una serie di funzionalità professionali, tra cui: green screen, sovrapposizioni di immagini, bellezza della pelle, importazione e gestione delle immagini. Questi strumenti consentono di creare facilmente contenuti per lo streaming live di alta qualità e di livello professionale.





Contenuto della confezione



Configurazione SKU	Quantità
① VenusLiv Air	1
② Alimentatore 12 V / 2 A	1
③ Cavo da USB-C a USB-A (10 ft/3 m)	1
④ Copriobiettivo	1
⑤ Guida Rapida e Scheda informativa sulla conformità	1
⑥ Certificato di garanzia	1

Nota: La quantità è relativa alla configurazione ed è basata sull'elenco effettivo delle apparecchiature acquistate.

Panoramica del prodotto



Panoramica del prodotto

Numero	Istruzioni relative alle funzioni
1	Interfaccia audio digitale Ingresso microfono wireless (supporta solo i microfoni della serie Hollyland Lark).
2	Touchscreen Supporta le operazioni di scorimento verso il basso, verso l'alto, verso sinistra/destra per tornare indietro e i tocchi.
3	Pulsante di alimentazione <ul style="list-style-type: none">Premere brevemente per accendere, premere a lungo (3 secondi) per spegnere. Indicatore di stato (rosso, verde) <ul style="list-style-type: none">Verde fisso: stato normaleVerde lampeggiante lento: inizializzazione videocameraRosso fisso: stato anomalo della videocamera (ad esempio, errore di memoria, memoria piena, batteria scarica)Rosso lampeggiante lento: upgrade del firmware in corso
4	Uscita HDMI Per il collegamento a TV, schede di acquisizione, switch ecc. <ul style="list-style-type: none">Modalità estensione: consente l'invio solo di flussi audio e video (senza interfaccia utente).
5	Porta Ethernet Per la connessione di rete.
6	Ingresso CC Per l'alimentazione. Utilizzare l'alimentatore in dotazione, per non rischiare di danneggiare la telecamera.
7	Porta USB-C (per UVC) Collegare la telecamera a un computer tramite un cavo USB 3.0. <ul style="list-style-type: none">L'utilizzo di un cavo inferiore allo standard USB 3.0 potrebbe causare problemi di visualizzazione video.


Panoramica del prodotto

Numero	Istruzioni relative alle funzioni
⑧	Attacco cold shoe Per il montaggio di dispositivi esterni con interfaccia standard cold shoe per fotocamere.
⑨	Slot SD Per l'inserimento di una scheda SD standard. <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare una scheda SD con velocità di lettura/scrittura di Classe 10, V10 o superiore.
⑩	Jack da 3,5 mm Per collegare microfoni TRS o dispositivi line-in.
⑪	Foro filettato da 1/4" Per fissare la telecamera. Utilizzare un treppiede per fissare la telecamera tramite il foro filettato da 1/4" in una delle due modalità di montaggio possibili: verticale o orizzontale.
⑫	Pulsante REC Premere una volta per registrare video o scattare foto.
⑬	Obiettivo Obiettivo ottico 4K

Utilizzo della videocamera


Collegamento dell'alimentazione

Utilizzare l'adattatore di alimentazione 12 V / 2 A fornito in dotazione per collegare la videocamera come illustrato in figura.




Accensione della videocamera

Premere brevemente per accendere, premere a lungo (3 secondi) per spegnere.




Connessione al computer



*Nota: Utilizzare il cavo USB 3.0 fornito in dotazione. Utilizzare un cavo con specifiche inferiori può causare un'uscita video anomala.


Collegamento della videocamera a un monitor tramite cavo HDMI




Utilizzo degli accessori

Collegamento al treppiede

1. Aprire la clip della piastra del treppiede e rimuovere la piastra a sgancio rapido.




2. Fissare la piastra a sgancio rapido al foro filettato da 1/4" della videocamera, quindi agganciare la piastra al supporto del treppiede.



Utilizzo degli accessori



Collegamento del microfono Hollyland

- Questa porta è dedicata esclusivamente al collegamento di microfoni Hollyland (non supporta altri marchi).



Inserimento della scheda SD

- Inserire la scheda SD finché non si percepisce un clic. Assicurarsi che sia inserita correttamente per evitare malfunzionamenti.



- Per rimuovere la scheda SD, premere delicatamente affinché venga espulsa automaticamente.

Specifiche

Tipo	Elemento	Descrizione
Parametri di base	Modello	VenusLiv Air
	Peso	660 g (+/-100 g) (solo corpo della videocamera)
	Dimensioni	L*P*A: 134*97*101 (+/-5 mm)
	Messa a fuoco	Focus automatico ibrido (fase + contrasto), con supporto della messa a fuoco continua
	CMOS	1/1,3 pollici
	Pixel effettivi	50 megapixel
	Obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo ottico 4K a fuoco fisso • Lunghezza focale equivalente 25 mm • Apertura F1.05 (equivalente a F3.6) • Zoom 4X • Campo visivo (FOV): Diagonale: 84° Orizzontale: 70° Verticale: 55°
	Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso CC: 5,5*2,1 mm • USC. HDMI: HDMI 2.0 • USB-C: USB 3.0 • USB-C: Audio digitale • Jack da 3,5 mm • Slot per scheda SD • Porta di rete RJ45
	Pulsanti	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsante di alimentazione • Pulsante LIVE
	Formati di uscita video	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione 3840*2160/ 2160*3840 (30 fps) 1920*1080/ 1080*1920 (30 fps) 1280*720/ 720*1280 (30 fps) • UVC (NV12) 3840*2160 (30 fps) 1920*1080 (30/60 fps) • Uscita HDMI 1920*1080 (60 Hz)
Touchscreen	Display TFT da 3,0 pollici, 480P	
Ingresso audio	Microfono wireless UAC, ingresso analogico MIC / LINE da 3,5 mm	
Uscita audio	Uscita audio digitale HDMI, UAC	

Specifiche

Tipo	Elemento	Descrizione
Wireless	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi dual-band 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.0
Elettricità	Consumo energetico	Max 10 W
	Tensione in ingresso CC	12 V 2 A
Temperatura	Temperatura operativa	Da -10 °C a 40 °C
	Temperatura di conservazione	Da -10 °C a 60 °C

Sicurezza della videocamera

Avvertenza:

Se non si prendono le seguenti precauzioni, si potrebbero subire lesioni gravi o incidenti mortali a causa delle scosse elettriche o degli incendi provocati, oppure VenusLiv Air potrebbe danneggiarsi. Verificare che la telecamera e gli accessori siano intatti prima di utilizzarli. Per motivi di sicurezza, è possibile utilizzare solo gli accessori Hollyland forniti con la telecamera o quelli originali acquistati. L'uso di altri componenti, accessori o caricatori non approvati da Hollyland può causare incendi, scariche elettriche o lesioni personali. I danni causati dall'uso di accessori non autorizzati non sono coperti dalla garanzia. Per gli accessori approvati, visitare il sito Web ufficiale di Hollyland all'indirizzo <https://www.hollyland.com>.

1. Non toccare la spina o l'adattatore con le mani bagnate quando si collega la telecamera all'adattatore. Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a scosse elettriche.
2. Non collocare o fissare la telecamera su una superficie instabile. La mancata osservanza di questa precauzione può causare l'allentamento o la caduta della telecamera, provocando incidenti o danni alla telecamera.
3. Quando si utilizza un collegamento di alimentazione esterno, seguire tutte le regole di sicurezza del dispositivo di alimentazione di terze parti.
4. L'obiettivo di VenusLiv Air è in vetro. Se l'obiettivo è danneggiato, maneggiarlo con cura per evitare di graffiarlo con l'obiettivo/il vetro rotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
5. La temperatura della telecamera potrebbe aumentare durante il funzionamento. In tal caso, spegnere la telecamera e lasciarla raffreddare prima di riutilizzarla.
6. Questo prodotto non è un giocattolo e l'utente è l'unico responsabile del rispetto di tutte le leggi, le normative e le restrizioni locali.
7. Non utilizzare VenusLiv Air per il monitoraggio non autorizzato, riprese candid o in qualsiasi modo che violi le norme sulla privacy personale. In generale, è severamente vietato utilizzare la telecamera per tali scopi. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe comportare pesanti responsabilità e portare a procedimenti penali.
8. Non collocare la telecamera in ambienti estremamente freddi o caldi. Ambienti con temperature estremamente calde o fredde possono causare l'interruzione temporanea del corretto funzionamento della telecamera.

* Nota:

L'obiettivo VenusLiv Air non è dotato di alcuna protezione.. Se non si presta attenzione, è facile graffiarlo. Conservare VenusLiv Air nella confezione fornita ed evitare di posizionare l'obiettivo su ogni tipo di superficie. I graffi sull'obiettivo non sono coperti dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità

1. Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni.
2. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
3. Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore quali radiatori, stufe elettriche, cucine o altre apparecchiature che producono calore.
4. Utilizzare solo parti e accessori approvati o forniti da Hollyland.
5. Affidare qualsiasi intervento di manutenzione a personale qualificato. Indipendentemente dal tipo di danno subito dal prodotto, come danni al cavo o alla spina di alimentazione, penetrazione di liquidi, oggetti caduti al suo interno, pioggia, umidità, malfunzionamento o caduta, è necessaria la manutenzione.

Assistenza

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto o si necessita di supporto, contattare il team di assistenza di Hollyland tramite i seguenti canali:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland.com
-  www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà periodicamente aggiornata. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Produttore: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina

PRODOTTO IN CINA