




**VenusLiv Air**

퀵 가이드

V1.0.0

## 머리말

Hollyland VenusLiv Air 카메라를 구매해 주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 이 퀵 가이드를 주의 깊게 읽어주십시오.

**KO** 이 퀵 가이드를 주의 깊게 읽어주십시오. 즐거운 경험이 되기를 바랍니다. 퀵 가이드 정보를 다른 언어로 알아보려면 아래 QR 코드를 스캔하십시오.



### HollyCam (모바일 앱)

HollyCam 은 Hollyland 스트리밍 카메라에 맞춰 설계된 모바일 앱입니다.


원격으로 스트리밍 뷰를 모니터링하고 무선으로 카메라를 제어할 수 있어, 어디서든 스트리밍을 관리하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.



### HollyStudio(PC 소프트웨어)

HollyStudio은 Hollyland 스트리밍 카메라용 공식 PC 소프트웨어입니다. 기본 카메라 파라미터 제어 외에도 그린 스크린, 이미지 오버레이, 피부 보정, 이미지 불러오기 및 관리와 같은一系列의 전문가용 기능을 제공합니다. 이러한 도구를 사용하면 손쉽게 고품질의 전문가급 스트리밍 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.






| SKU 구성                        | 수량 |
|-------------------------------|----|
| ① VenusLiv Air                | 1  |
| ② 12V/2A 전원 어댑터               | 1  |
| ③ USB-C to USB-A 케이블(3M/10피트) | 1  |
| ④ 렌즈 캡                        | 1  |
| ⑤ 퀵 가이드 및 규정 준수 정보 카드         | 1  |
| ⑥ 보증 카드                       | 1  |

참고: 수량은 구성과 관련이 있으며 실제로 구매한 장비 목록을 기준으로 합니다.

## 제품 개요



## 제품 개요

| 번호 | 기능 설명서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>디지털 오디오 인터페이스</b><br>무선 마이크 입력(Hollyland Lark 시리즈 마이크만 지원).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | <b>터치스크린</b><br>아래로 스와이프, 위로 스와이프, 뒤로 가기 위해 왼쪽/오른쪽으로 스와이프, 탭 작업을 지원합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | <b>전원 버튼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>짧게 누르면 전원이 켜지고, 길게(3초) 누르면 전원이 꺼집니다.</li> </ul> <b>상태 표시등(빨간색, 녹색)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>녹색 표시등 켜짐: 정상 상태</li> <li>녹색 표시등 천천히 깜박임: 카메라 초기화 중</li> <li>빨간색 표시등 켜짐: 카메라가 비정상적인 상태임(예: 저장 장치 오류, 저장 장치 가득 참, 배터리 부족)</li> <li>빨간색 표시등 천천히 깜박임: 펌웨어 업그레이드 중</li> </ul> |
| 4  | <b>HDMI 출력</b><br>TV, 캡처 카드, 스위처 등에 연결하기 위한 용도입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>확장 모드: UI 인터페이스 없이 오디오와 비디오 스트림만 출력</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | <b>이더넷 포트</b><br>네트워크 연결용.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | <b>DC 입력</b><br>전원 공급용. 카메라가 손상되는 것을 방지하려면 제공된 전원 어댑터를 사용하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | <b>USB-C 포트(UAC용)</b><br>USB 3.0 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>USB 3.0보다 낮은 케이블을 사용하면 비디오 표시 문제가 발생할 수 있습니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |


## 제품 개요

| 번호 | 기능 설명서                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>콜드 슈 마운트</b><br>표준 카메라 콜드 슈 인터페이스로 외부 장치를 장착하는 데 사용됩니다.                                 |
| 9  | <b>SD 슬롯</b><br>표준 SD 카드 삽입<br>• Class 10 또는 V10 이상의 읽기/쓰기 속도 등급을 갖춘 SD 카드를 사용하십시오.        |
| 10 | <b>3.5mm 잭</b><br>TRS 마이크나 라인 입력 장치에 연결합니다.                                                |
| 11 | <b>1/4인치 나사 구멍</b><br>카메라를 고정용 삼각대를 사용하여 1/4인치 나사 구멍을 통해 수직 및 수평의 두 가지 장착 방법으로 카메라를 고정합니다. |
| 12 | <b>REC 버튼</b><br>한 번 누르면 비디오를 녹화하거나 사진을 찍을 수 있습니다.                                         |
| 13 | <b>렌즈</b><br>4K 광학 렌즈                                                                      |

## 카메라 사용


### 전원 연결

제공된 12V/2A 전원 어댑터를 사용하여 그림과 같이 카메라를 연결하십시오.




### 카메라 전원 켜기

짧게 누르면 전원이 켜지고, 길게(3초) 누르면 전원이 꺼집니다.




### 컴퓨터에 연결



\*참고: 제공된 USB 3.0 케이블을 사용하십시오. 사양이 낮은 케이블을 사용할 경우, 비정상적인 영상 출력이 발생할 수 있습니다.


### HDMI 케이블을 통해 카메라를 모니터에 연결




## 액세서리 사용

### 삼각대에 부착

1. 삼각대 플레이트 클립을 열고 퀵 릴리스 플레이트를 제거합니다.




2. 퀵 릴리스 플레이트를 카메라의 1/4인치 나사 구멍에 부착한 다음 플레이트를 삼각대 마운트에 끼웁니다.



## 액세서리 사용



### Hollyland 마이크 연결

- 이 포트는 Hollyland 마이크 연결 전용입니다(타사 브랜드는 지원하지 않습니다).



### SD 카드 삽입

- 클릭 소리가 들릴 때까지 SD 카드를 삽입하십시오. 오작동을 방지하려면 올바르게 삽입하십시오.



- SD 카드를 제거하려면 가볍게 누르면 자동으로 배출됩니다.

| 타입      | 항목        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기본 매개변수 | 모델        | VenusLiv Air                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 무게        | 660g(+/-100g) (카메라 본체만)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 치수        | L*W*H: 134*97*101(+/-5mm)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 초점        | 하이브리드 자동 초점(위상 대비), 연속 초점 지원                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | CMOS      | 1/1.3인치                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 유효 픽셀     | 50M 픽셀                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 렌즈        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4K 광학 고정 초점 렌즈</li> <li>• 등가 초점거리 25mm</li> <li>• 조리개 F1.05(등가 F3.6)</li> <li>• 4배 줌</li> <li>• FOV:<br/>대각선: 84°<br/>수평: 70°<br/>수직형: 55°</li> </ul>                                                                                    |
|         | 포트        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DC 입력: 5.5*2.1mm</li> <li>• HDMI 출력: HDMI 2.0</li> <li>• USB-C: USB 3.0</li> <li>• USB-C: 디지털 오디오</li> <li>• 3.5mm 잭</li> <li>• SD 카드 슬롯</li> <li>• RJ45 네트워크 포트</li> </ul>                                                              |
|         | 버튼        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 버튼</li> <li>• LIVE 버튼</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|         | 비디오 출력 형식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>녹음</b><br/>3840*2160/ 2160*3840(30fps)<br/>1920*1080/ 1080*1920(30fps)<br/>1280*720/720*1280(30fps)</li> <li>• <b>UVC(NV12)</b><br/>3840*2160(30fps)<br/>1920*1080(30/60fps)</li> <li>• <b>HDMI 출력</b><br/>1920*1080(60Hz)</li> </ul> |
|         | 터치스크린     | 3.0인치 TFT, 480P                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 오디오 입력    | UAC 무선 마이크, 3.5mm 아날로그 마이크/라인 입력                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 오디오 출력    | HDMI, UAC 디지털 오디오 출력                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 무선      | WIFI+BT   | 듀얼 밴드 2.4G 5G Wi-Fi, 블루투스 5.0                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 타입 | 항목       | 설명         |
|----|----------|------------|
| 전기 | 전력 소비    | 최대 10W     |
|    | DC 입력 전압 | 12V 2A     |
| 온도 | 작동 온도    | -10°C~40°C |
|    | 보관 온도    | -10°C~60°C |

### 경고:

다음 예방 조치를 준수하지 않을 경우, 감전이나 화재 재해로 인해 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있으며, VenusLiv Air가 손상될 수 있습니다. 사용하기 전에 카메라와 액세서리가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 보안상의 이유로, 카메라와 함께 제공된 Hollyland 액세서리나 정품을 구매한 제품만 사용할 수 있습니다. Hollyland에서 권장하지 않은 다른 부품, 액세서리 또는 충전기를 사용하면 화재, 감전 또는 개인 상해가 발생할 수 있습니다. 승인되지 않은 부속품 사용으로 인해 발생한 손상은 보증 대상이 아닙니다. 승인된 액세서리에 대한 자세한 내용을 보려면 Hollyland 공식 웹사이트(<https://www.hollyland.com>)에서 확인하십시오.

1. 카메라를 어댑터에 연결할 때 젖은 손으로 플러그나 어댑터를 만지지 마십시오. 이 예방 조치를 따르지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
2. 불안정한 표면에 카메라를 놓거나 고정하지 마십시오. 이 주의사항을 따르지 않으면 카메라가 느슨해지거나 떨어져 사고나 카메라 손상이 발생할 수 있습니다.
3. 외부 전원 공급 연결을 사용하는 경우, 타사 전원 공급 장치의 모든 보안 규칙을 준수하십시오.
4. VenusLiv Air의 렌즈는 유리로 만들어졌습니다. 렌즈가 손상된 경우, 깨진 렌즈/유리에 굴하지 않도록 조심스럽게 다루시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 작동 중에 카메라 온도가 상승할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 카메라를 끄고 식힌 후 다시 사용하십시오.
6. 본 제품은 장난감이 아니며, 모든 현지 법률, 규정 및 제한을 준수하는 것은 귀하의 전적인 책임입니다.
7. VenusLiv Air를 무단 모니터링, 몰래 촬영 또는 개인정보 보호 규정을 위반하는 용도로 사용하지 마십시오. 일반적으로 이러한 목적으로 카메라를 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 이런 예방조치를 따르지 않을 경우, 막대한 책임을 져야 할 수 있으며 형사소송에 직면할 수 있습니다.
8. 카메라를 너무 춥거나 더운 환경에 두지 마십시오. 매우 추운 환경이나 더운 환경에서는 카메라가 일시적으로 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

### \* 참고:

VenusLiv Air의 렌즈는 보호되지 않습니다. 주의하지 않으면 긁힘이 생기기 쉽습니다. VenusLiv Air를 제공된 상자에 넣어 보관하시고, 렌즈를 어떤 표면에도 놓지 마십시오. 렌즈 긁힘은 보증 대상이 아닙니다.

1. 모든 지침을 주의 깊게 읽고 준수해주시시오.
2. 모든 경고를 숙지해주시시오.
3. 라디에이터, 전기 히터, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 장비와 같은 열원 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.
4. Hollyland에서 지정하거나 제공하는 부품 및 액세서리만 사용하십시오.
5. 모든 유지보수 작업은 유자격자에게 맡기십시오. 전원 케이블 또는 플러그의 손상, 액체 침투, 제품 위로 물체가 떨어짐, 비, 습기, 정상 작동 안 됨, 떨어뜨림과 같은 제품이 손상되는 모든 경우에 유지보수가 필요합니다.

제품을 사용하는 동안 문제가 발생하거나 도움이 필요한 경우, 다음과 같은 방법으로 Hollyland 지원팀에 문의하십시오.



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

### 고지:

모든 저작권은 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.가 보유합니다. Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 서면 승인 없이 어떤 조직 또는 개인도 설명 또는 이미지 콘텐츠의 일부 또는 전부를 복사 또는 복제할 수 없으며 어떠한 형태로도 배포할 수 없습니다.

### 상표 고지:

모든 상표는 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.의 소유입니다.

### 참고:

제품 버전 업그레이드 또는 기타 사유로 인해 이 퀵 가이드는 수시로 업데이트됩니다. 별도로 동의하지 않는 한 이 문서는 참고용 가이드로만 제공됩니다. 이 문서의 모든 진술, 정보 및 권장 사항은 어떠한 형태로도 명시적 또는 묵시적인 보증을 포함하지 않습니다.

# **HOLLYVIEW**

**Powered by Hollyland**

제조업체: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.  
주소: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou  
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China  
제조 국가: 중국