

## **LARK M3** **ワイヤレスマイク**

クイックガイド



## — はじめに —

---

LARK M3 ワイヤレスマイクをお選びいただき、ありがとうございます。



詳細な情報については、QR コードをスキャンし、英語およびその他の言語で用意されているユーザーマニュアルをご覧ください。

**JA** 本製品を初めてお使いになる前に、このクイックガイドを注意深くお読みください。詳細な情報については、QRコードをスキャンし、英語およびその他の言語で用意されているユーザーマニュアルをご覧ください。



## — 初めての開封


---




充電ケース（図に示した箇所）を押し、  
フタを開きます。

## 装着方法

### TX の装着方法




### ウインドシールドの取り付け



## — 初めての使用

本製品を初めてご使用になる前には、TX とカメラ用 RX の絶縁保護フィルムをはがしてください。

両方のユニットを充電ケースに戻し、その後再び取り出すと、自動で電源がオンになります。



\* この説明では、LARK M3 Combo 4TX および 2RX ワイヤレスマイクを例として使用しています。


## — 電話との接続

---



-----

お使いの電話のバッテリー残量が少ない場合、USB-C 受信機経由で充電することができます。




\* 本機能は、iPhone 15 シリーズ以降および一部の Android スマートフォンでのみサポートされています。

## — カメラの接続

---

### 方法 1

ホットシューアダプターを使用してカメラを接続します。ホットシューアダプターは別売りです。




## — カメラの接続

---

### 方法 2



3.5mm TRS-3.5mm TRS ケーブルを使用してカメラを接続します。



## — 動作モード

### 4TX & 4RX モード

4TX & 4RX モードはデフォルトの動作モードであり、最大 4 台の TX と 4 台の RX の柔軟なペアリングをサポートします。




## 製品概要

### TX



- × 1: ノイズキャンセリング
- × 2: TX をミュートする
- × 3: 録音の開始／停止
- 3S**: 電源オン／オフ
- 6S**: ペ어링 (電源オフ時)



インジケータの識別:

● TX1

● TX2


● TX3

● TX4

|        |            |
|--------|------------|
| ● --   | 未接続        |
| ● ---- | ペ어링中       |
| ● —    | 接続済み       |
| ● —    | ノイズキャンセリング |
| ● —    | ミュート       |

# 製品概要

## USB-C 受信機



## 製品概要

### カメラ受信機



× 2: オーディオチャンネルモード  
(モノ/ステレオ/4トラック)


3S: ペアリング



× 1: ノイズキャンセリング

× 2: すべての TX をミュートする

3S: 電源オン/オフ




#### チャンネルモードインジケータ

● モノ

● ステレオ

● 4トラック (4トラックは  
ホットシューまたは UCA  
出力経路で接続した場  
合にのみ利用可能)

3.5 mm TRS 入力ジャック



3.5mm TRS 出力ジャック


## 製品概要

プライマリ／セカンダリ RX インジケータ

TX ステータスインジケータ

インジケータの識別:

- TX1      ● TX2
- TX3      ● TX4



RX ゲインスライダー

I: レベル 1

II: レベル 2

III: レベル 3

TX ステータスインジケータ

プライマリ／セカンダリ RX インジケータ

|      |            |
|------|------------|
| ● -- | 未接続        |
| ● —  | 接続済み       |
| ● —  | ノイズキャンセリング |
| ● —  | ミュート       |

|      |                 |
|------|-----------------|
| ● -- | 未接続             |
| ● —  | 接続済み (プライマリ RX) |
| ● —  | 接続済み (セカンダリ RX) |

## アプリ情報

### HollyAudio

HollyAudio アプリは、Google Play ストアおよび Apple App Store からダウンロードできます。以下の QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードすることもできます。



HollyAudio アプリは、Hollyland のワイヤレスマイクに完全対応しています。このアプリをご利用いただくことで、パラメータの設定やファームウェアのアップデートなど、さまざまなスマート機能をご利用いただけます。これらはシームレスに連携し、マイクの性能を最大限に引き出します。



アプリ



Android 8.0 以降が必要



iOS 12.0 以降が必要

## サポート

---

製品の使用中に問題が発生した場合、またはサポートが必要な場合は、以下の方法で Hollyland サポートチームにお問い合わせください。



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

### 声明:

すべての著作権は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. に帰属します。Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. の書面による承認なしに、いかなる組織または個人も、文書または図解コンテンツの一部または全部を複製、複製、またはいかなる形式で配布することはできません。

### 商標声明:

すべての商標は Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. が所有しています。

**注記:** 製品バージョンのアップグレードやその他の理由により、本クイックガイドは随時更新されます。別途合意がない限り、本書は使用上のガイドとしてのみ提供されます。本書中のすべての記述、情報、および推奨事項は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も構成するものではありません。





# **HOLLYVIEW**

**Powered by Hollyland**

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,  
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China  
Made in China