




Wireless Music Creation System

Quick Guide



— Product Overview —



①	Charging Case
②	TWS Monitoring Earphones
③	Wireless Condenser Microphone
④	Bluetooth Remote Control
⑤	Smart Audio Mixer

■ Audio Input Connection

Audio Input to Phone or Computer


1. As shown in ❶, use the USB-C cable to connect the Smart Audio Mixer to a phone or computer for recording or livestreaming.
2. To play a backing track via Bluetooth (see ❷), prepare an additional phone or computer and connect it to the Smart Audio Mixer via Bluetooth. Select MELO P1 from the Bluetooth device list. Once connected, the backing track can be played through the mixer.
3. If livestreaming on a computer using software such as OBS, select MELO P1 as both the audio input source and the monitoring device in the software's audio settings. (Actual options may vary depending on the software.)



— How to Use

Connecting to Speakers or Wired Headphones (High-impedance headphones supported)


1. Use a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable to connect the AUX OUT port on the Smart Audio Mixer to the AUX IN port of a speaker or wired headphones.
2. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Output".



— How to Use

Connecting Instruments

To connect an instrument, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the Smart Audio Mixer. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".



— How to Use —

Bluetooth Connection

Standard Connection

1. Open the Bluetooth settings on your phone.
2. Make sure Bluetooth is turned on.
3. Under "Other Devices", find "MELO P1" and tap to connect.

Quick Connection (Android only)


1. Make sure both Bluetooth and NFC are enabled on your phone.
2. Hold the back of the phone close to the NFC area on the Smart Audio Mixer to quickly establish the Bluetooth connection.



— How to Use —

■ Note

As the devices are connected wirelessly, to ensure a stable connection, please keep the front of the Smart Audio Mixer (with the Hollyland logo) facing you during use.



■ Replacing the Microphone Head

- 1 Rotate the metal tube clockwise and set it aside.



- 2 Rotate the short silver metal tube clockwise and set it aside.



- 3 Remove the microphone head and set it aside.



- 4 Attach the new microphone head.



- 5 Rotate the short silver metal tube counterclockwise to tighten.



- 6 Rotate the metal tube counterclockwise to tighten.



How to Use

■ Wearing the Earphones

- ① Select the included ear tips and ear wings that provide the most comfortable and secure fit, and attach them to the earphones.



- ② To ensure a stable fit, after placing the earphones in your ears, make sure the ear wing is properly seated inside the ear.



■ Replacing the Remote Control Battery

- ① Turn the battery cover clockwise to open the battery compartment.
- ② Turn the battery cover counterclockwise to close the battery compartment.



①



②



Product Introduction

Wireless Microphone



① Power / Pairing Button	 ×1 : Turn Noise Cancellation On / Off
	 ×2 : Mute
	 6S : Manual Pairing, blue LED flashes rapidly (when powered off)
	 Long Press : Power On / Off
② USB-C Charging / Data Port	Used to charge the microphone or connect it to devices such as a phone, tablet, or computer for standalone use.
③ Indicator Light	 : Noise Cancellation On
	 : Noise Cancellation Off
	 : Mute On
	Flashing : Not connected Solid : Connected successfully
④ Charging Contacts	/

Smart Audio Mixer



① Indicator Light	1 Microphone 1	Solid: Connected successfully Flashing: Not connected
	2 Microphone 2	
	3 Backing Track Phone	
	4 TWS Monitoring Earphones	
	5 Remote Control	
	6 Smart Audio Mixer	
② Power Button	6S : Manual Pairing, white LED flashes rapidly (when powered off)	
	Long Press: Power On / Off	

③ 3.5 mm Jack	Instrument Input - Balanced instrument input: When connecting a balanced instrument signal, use the included 6.5 mm to 3.5 mm adapter to connect the instrument to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input". - Unbalanced instrument input: When connecting an unbalanced instrument signal, use a DI box to convert the XLR output to a 3.5 mm connection, then connect it to the 3.5 mm jack shown above. In the HollyAudio App, set "3.5 mm I/O" to "Input".
④ Data & Charging Output Port	Audio Output The top and right-side ports on the Smart Audio Mixer can output digital audio simultaneously. Use a USB-C to USB-C data cable to connect the mixer to a phone or computer to send audio to our HollyAudio App. * Audio from the phone or computer can be routed through the mixer to both wireless monitoring earphones and wired monitoring headphones (top port only). Fast Charging Output When connected to an external power source, the Smart Audio Mixer can deliver fast charging to two phones simultaneously via these two ports.
⑤ NFC	For Bluetooth Quick Connection (Android only) Hold the back of the phone close to the NFC area shown in the illustration to quickly connect to the mixer. Once connected, you can play backing tracks.
⑥ Fast Charging Port	Used to connect an external power source.
⑦ Charging Contacts	/

Bluetooth Remote Control



① Monitoring Volume Adjustment	Adjusts the volume of the wireless monitoring earphones.
② Sound Effect Buttons	• After the mixer is connected to the App, you can assign sound effects to the first six buttons in the “Remote Control” section of the App. • The first four buttons can only be selected from the corresponding sound effect categories in the App settings. The two gray buttons can be customized with any sound effect. • Singing: Switches to the singing preset assigned to the button in the App settings. Only one preset can be assigned to this button at a time. • Chat: Switches to the chat preset assigned to the button. Only one preset can be assigned to this button at a time.
③ Control Button	• Mute: Mutes the microphone, or wakes up the remote control after a long period of inactivity. • Ducking: Automatically reduces the backing track music volume when vocals are detected. You can adjust the reduced music level in the HollyAudio App.

— Product Introduction

④ Power Switch	ON: Power on. Automatically connects to the mixer after startup. OFF: Power off.
⑤ Reverb Level Control	Adjusts the reverb intensity for both vocal and instrument tracks simultaneously.
⑥ Battery Compartment	/

■ TWS Monitoring Earphones



① Stabilizing Ear Wings	Fits securely inside the ear to ensure a stable and secure fit.
-------------------------	---

— Product Introduction —

■ Charging Case



— Product Introduction —

① Unlock Switch	/
② Earphone Mode / Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	○ : Wireless Monitoring Mode (Flashes rapidly when Pairing)
	● : Standard Bluetooth Mode (Flashes rapidly when Pairing)
③ Earphone Mode / Pairing Button	Mode Switching By default, the earphones operate in Wireless Monitoring Mode. To switch to Bluetooth Mode, place both earphones into the charging case and press the button three times. In Bluetooth Mode, the earphones can connect to a phone for music playback and calls. Pairing With both earphones, the microphones, and the Smart Audio Mixer placed in the charging case, press this button six times to re-pair the earphones, microphones, and mixer.
④ Cable Storage Compartment	/
⑤ Microphone Charging Indicator	● : Fully charged
	● : Charging
	Off: Microphone not placed correctly
⑥ USB-C Charging Port	/
⑦ Battery Level Indicator	○ : A total of four LED indicators. All indicators on indicates a full charge.
	Solid: Indicates the current remaining battery level
	Flashing: Charging

— App Information —

HollyAudio

The HollyAudio App is available for download on Google Play Store and Apple App Store. You can also scan the QR code below to download the app.



The HollyAudio app is a perfect match for Hollyland wireless microphones. With the app, you'll have access to a range of smart features, such as parameter configurations and firmware updates, that work together seamlessly to enhance your microphone performance.



Requires iOS 12.0 or higher



Requires Android 8.0 or higher



App

— Support —

If you encounter any problems in using the product or need any help, please contact Hollyland Support Team via the following ways:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Statement:

All copyrights belong to Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Without the written approval of Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., no organization or individual may copy or reproduce part or all of any written or illustrative content and disseminate it in any form.

Trademark Statement:

All the trademarks are owned by Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Note: Due to product version upgrades or other reasons, this Quick Guide will be updated from time to time. Unless otherwise agreed, this document is provided as a guide for use only. All representations, information, and recommendations in this document do not constitute warranties of any kind, express, or implied.

HOLLYVIEW


Powered by Hollyland





ระบบสร้างสรรค์ดนตรีแบบไร้สาย

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น



— ภาพรวมผลิตภัณฑ์ —



①	เคสชาร์จ
②	หูฟังมอนิเตอร์แบบ TWS
③	ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไร้สาย
④	รีโมตคอนโทรลบลูทูธ
⑤	มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะ

การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้า


การต่อสัญญาณเสียงเข้าโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

1. เชื่อมต่อมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะเข้ากับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB-C เพื่อบันทึกเสียงหรือไลฟ์สดตามที่แสดงในภาพหมายเลข 1
2. หากต้องการเล่นแท็กติกดนตรีประกอบผ่านบลูทูธ (ดู 2) ให้เตรียมโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะผ่านบลูทูธ เลือก MELO P1 จากรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเล่นแท็กติกดนตรีประกอบผ่านมิกเซอร์ได้ทันที
3. หากไลฟ์สดบนคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์อย่าง OBS ให้เลือก MELO P1 เป็นทั้งแหล่งสัญญาณเสียงเข้าและอุปกรณ์มอดิเตอร์เสียงในการตั้งค่าเสียงของซอฟต์แวร์ (เมนูตัวเลือกจริงอาจแตกต่างกันไปตามซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน)




การเชื่อมต่อกับลำโพงหรือหูฟังแบบมีสาย (รองรับหูฟังที่มีความต้านทานสูง)

1. ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เป็น 3.5 มม. เชื่อมต่อพอร์ต AUX OUT บนมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะเข้ากับพอร์ต AUX IN ของลำโพงหรือหูฟังแบบมีสาย
2. ในแอป HollyAudio ให้ตั้งค่า “3.5 mm I/O” เป็น “Output”



การเชื่อมต่อเครื่องดนตรี

หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องดนตรี ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงขนาด 6.5 มม. เป็น 3.5 มม. ที่แถมมาให้ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะ ในแอป HollyAudio ให้ตั้งค่า “3.5 mm I/O” เป็น “Input”



■ การเชื่อมต่อบลูทูธ

การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน

1. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนโทรศัพท์ของคุณ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
3. ในหัวข้อ “อุปกรณ์อื่น ๆ” ให้ค้นหา “MELO P1” แล้วแตะเพื่อเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อด่วน (สำหรับระบบ Android เท่านั้น)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานทั้งบลูทูธและ NFC บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว
2. ถอดด้านหลังของโทรศัพท์เข้าใกล้บริเวณพื้นที่ NFC บนมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธอย่างรวดเร็ว



— วิธีใช้งาน —

■ หมายเหตุ

เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับแบบไร้สาย โปรดหันด้านหน้าของมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะ (ด้านที่มีโลโก้ Hollyland) เข้าหาตัวคุณในระหว่างการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่อเสถียร



■ การเปลี่ยนหัวไมโครโฟน

- ❶ หมุนท่อโลหะตามเข็มนาฬิกา แล้ววางพักไว้



- ❷ หมุนท่อโลหะสีเงิน ขนาดสั้นตามเข็มนาฬิกา แล้ววางพักไว้



- ❸ ถอดหัวไมโครโฟน ออกแล้ววางพักไว้



- ❹ ติดตั้งหัวไมโครโฟนอันใหม่



- ❺ หมุนท่อโลหะสีเงินขนาดสั้น ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น



- ❻ หมุนท่อโลหะทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น



■ การสวมหูฟัง

- ① เลือกจุกหูฟังและขาเกี่ยวหูที่ถนัดมาให้ชิ้นที่ใส่แล้วสบายและกระชับที่สุด จากนั้นติดตั้งเข้ากับหูฟัง



- ② หลังจากใส่หูฟังเข้าไปในหูแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาเกี่ยวหูอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมภายในช่องหู เพื่อให้สวมใส่ได้อย่างมั่นคงและไม่หลุดง่าย



■ การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล

- ① หมุนฝาครอบแบตเตอรี่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดช่องใส่แบตเตอรี่
- ② หมุนฝาครอบแบตเตอรี่ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดช่องใส่แบตเตอรี่



①



②



— แนะนำผลิตภัณฑ์

■ ไมโครโฟนไร้สาย



① ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง / ปุ่มจับคู่	กด 1 ครั้ง: เปิด / ปิดการตัดเสียงรบกวน
	กด 2 ครั้ง: ปิดเสียง
	กดค้าง 6 วินาที: จับคู่ด้วยตนเอง ไฟ LED สีน้ำเงินจะกะพริบอย่างรวดเร็ว (เมื่อปิดเครื่องอยู่)
	กดค้าง: เปิด/ปิดเครื่อง
② พอร์ต USB-C สำหรับชาร์จ / ถ่ายโอนข้อมูล	ใช้สำหรับชาร์จไมโครโฟน หรือเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานแบบแยกอิสระ
③ ไฟแสดงสถานะ	● : เปิดการตัดเสียงรบกวน
	● : ปิดการตัดเสียงรบกวน
	● : เปิดใช้งานการปิดเสียง
	กะพริบ: ไม่ได้เชื่อมต่อ
④ หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จ	ติดค้าง: เชื่อมต่อสำเร็จ
	/

— แนะนำผลิตภัณฑ์ —

■ มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะ



① ไฟแสดงสถานะ	🎤 ₁ ไมโครโฟน 1	ติดตั้ง: เชื่อมต่อสำเร็จ กะพริบ: ไม่ได้เชื่อมต่อ
	🎤 ₂ ไมโครโฟน 2	
	📱 โทรศัพท์สำหรับเล่นแตรีกดดนตรีประกอบ	
	🎧 หูฟังบอมีเตอร์แบบ TWS	
	📶 รีโมตคอนโทรล	
② ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	🔌 กดค้าง 6 วินาที: จับคู่ด้วยตนเอง ไฟ LED สีน้ำจะกะพริบอย่างรวดเร็ว (เมื่อปิดเครื่องอยู่)	
	🔌 กดค้าง: เปิด/ปิดเครื่อง	

③ ช่องแจ็ก 3.5 มม.	สัญญาณเข้าเครื่องดนตรี • สัญญาณเข้าเครื่องดนตรีแบบบาลานซ์: เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องดนตรีแบบบาลานซ์ ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงขนาด 6.5 มม. เป็น 3.5 มม. ที่แถมมาให้ เพื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับช่องแจ็ก 3.5 มม. ที่แสดงด้านบน ในแอป HollyAudio ให้ตั้งค่า “3.5 mm I/O” เป็น “Input” • สัญญาณเข้าเครื่องดนตรีแบบอิมบาลานซ์: เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณเครื่องดนตรีแบบอิมบาลานซ์ ให้ใช้ DI Box เพื่อแปลงเอาต์พุต XLR เป็นการเชื่อมต่อแบบ 3.5 มม. จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับช่องแจ็ก 3.5 มม. ที่แสดงด้านบน ในแอป HollyAudio ให้ตั้งค่า “3.5 mm I/O” เป็น “Input”
④ พอร์ตเอาต์พุตสำหรับถ่ายโอนข้อมูลและชาร์จ	สัญญาณเสียงออก พอร์ตด้านบนและด้านขวาของมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะสามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลออกพร้อมกันได้ ใช้สายถ่ายโอนข้อมูล USB-C เป็น USB-C เชื่อมต่อมิกเซอร์เข้ากับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังแอป HollyAudio ของเรา *สามารถส่งสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ผ่านมิกเซอร์ไปยังหูฟังมอโนเตอร์ไร้สายและหูฟังมอโนเตอร์แบบมีสายได้ (เฉพาะพอร์ตด้านบนเท่านั้น) เอาต์พุตสำหรับชาร์จเร็ว เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก มิกเซอร์เสียงอัจฉริยะสามารถจ่ายไฟชาร์จเร็วให้กับโทรศัพท์ 2 เครื่องพร้อมกันได้ผ่านพอร์ตทั้งสองนี้
⑤ NFC	สำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ (สำหรับระบบ Android เท่านั้น) ถอยด้านหลังของโทรศัพท์เข้าใกล้บริเวณพื้นที่ NFC ที่แสดงในภาพประกอบ เพื่อเชื่อมต่อกับมิกเซอร์อย่างรวดเร็ว เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถเล่นเทร็คดนตรีประกอบได้ทันที
⑥ พอร์ตชาร์จเร็ว	ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
⑦ หน้าสัมผัสสำหรับชาร์จ	/

รีโมตคอนโทรลบลูทูธ



① การปรับระดับเสียง มอนิเตอร์	ปรับระดับเสียงของหูฟังมอนิเตอร์ไร้สาย
② ปุ่มเอฟเฟกต์เสียง	- หลังจากเชื่อมต่อมิกเซอร์เข้ากับแอปแล้ว คุณสามารถกำหนดเอฟเฟกต์เสียงให้กับปุ่ม 6 ปุ่มแรกได้ในส่วน “รีโมตคอนโทรล” ของแอป - ปุ่ม 4 ปุ่มแรกสามารถเลือกได้เฉพาะจากหมวดหมู่เอฟเฟกต์เสียงที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าของแอปเท่านั้น ส่วนปุ่มสี่แถว 2 ปุ่มสามารถปรับแต่งเป็นเอฟเฟกต์เสียงใดก็ได้ตามต้องการ - ร้องเพลง: สลับไปยังค่าเสียงร้องเพลงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งกำหนดไว้ให้กับปุ่มนี้ในการตั้งค่าของแอป สามารถกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มนี้ได้เพียงครั้งละ 1 ค่าเท่านั้น - พูดคุย: สลับไปยังค่าเสียงพูดคุยที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งกำหนดไว้ให้กับปุ่มนี้ สามารถกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้กับปุ่มนี้ได้เพียงครั้งละ 1 ค่าเท่านั้น
③ ปุ่มควบคุม	- ปิดเสียง: ปิดเสียงไมโครโฟน หรือใช้สำหรับปลูกรีโมตคอนโทรลให้กลับมากำหนดหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน - ลดเสียงเพลงอัตโนมัติ: ลดระดับเสียงของแทร็กดนตรีประกอบลงโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเสียงพูดหรือเสียงร้อง คุณสามารถปรับระดับความเบาของเสียงเพลงได้ในแอป HollyAudio

— แนะนำผลิตภัณฑ์ —

④ สวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง	ON: เปิดเครื่อง เชื่อมต่อเข้ากับมิกเซอร์โดยอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง OFF: ปิดเครื่อง
⑤ ปุ่มควบคุมระดับเสียงรีเวิร์บ	ปรับความเข้มของเสียงรีเวิร์บให้กับทั้งแทร็กเสียงร้องและแทร็กเครื่องดนตรีพร้อมกัน
⑥ ช่องใส่แบตเตอรี่	/

■ หูฟังมอนิเตอร์แบบ TWS



① ขาเกี่ยวหูเพื่อความมั่นคง กระชับ	ใส่เข้าไปในช่องหูได้อย่างพอดี เพื่อให้สวมใส่ได้อย่างมั่นคงและไม่หลุดง่าย
---------------------------------------	--

— แนะนำผลิตภัณฑ์ —

■ เคสชาร์จ



— แนะนำผลิตภัณฑ์

① สวิตช์ปลดล็อก	/
② โหมดหูฟัง / ไฟแสดงสถานะการชาร์จ	● : ชาร์จเต็มแล้ว
	● : กำลังชาร์จ
	○ : โหมดมอนิเตอร์ไร้สาย (กะพริบอย่างรวดเร็วเมื่อกำลังจับคู่)
	● : โหมดบลูทูธมาตรฐาน (กะพริบอย่างรวดเร็วเมื่อกำลังจับคู่)
③ โหมดหูฟัง / ปุ่มจับคู่	การสลับโหมด ตามค่าเริ่มต้น หูฟังจะทำงานในโหมดมอนิเตอร์ไร้สาย แต่หากต้องการสลับไปยังโหมดบลูทูธ ให้ใส่หูฟังทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จแล้วกดปุ่ม 3 ครั้ง ในโหมดบลูทูธ หูฟังจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อเล่นเพลงและใช้ในการโทรได้ การจับคู่ เมื่อวางหูฟังทั้งสองข้าง โมโครโฟน และมิกเซอร์เสียงอัจฉริยะไว้บนเคสชาร์จแล้ว ให้กดปุ่มนี้ 6 ครั้ง เพื่อจับคู่หูฟัง โมโครโฟน และมิกเซอร์ใหม่อีกครั้ง
④ ช่องเก็บสาย	/
⑤ ไฟแสดงสถานะการชาร์จโมโครโฟน	● : ชาร์จเต็มแล้ว
	● : กำลังชาร์จ
	ปิด: วางโมโครโฟนไม่ถูกต้อง
⑥ พอร์ตชาร์จ USB-C	/
⑦ ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่	○ : มีไฟ LED แสดงสถานะทั้งหมด 4 ดวง
	ไฟแสดงสถานะติดครบทุกดวง หมายถึงชาร์จเต็มแล้ว
	ติดตั้ง: แสดงระดับแบตเตอรี่คงเหลือในปัจจุบัน กะพริบ: กำลังชาร์จ

— ข้อมูลแอปพลิเคชัน —

HollyAudio

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป HollyAudio ได้จาก Google Play Store และ Apple App Store คุณยังสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปได้อีกด้วย



แอป HollyAudio ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับไมโครโฟนไร้สาย Hollyland ได้อย่างลงตัว แอปนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์อัจฉริยะต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์ และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโครโฟนให้ดียิ่งขึ้นได้



ต้องใช้ iOS 12.0 ขึ้นไป



ต้องใช้ Android 8.0 ขึ้นไป



แอป

— การสนับสนุน —

หากคุณประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Hollyland ผ่านช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

คำชี้แจง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามองค์กรหรือนบุคคลใด ๆ คัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดมีเจ้าของคือ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ: คู่มือการใช้งานเบื้องต้นฉบับนี้อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือด้วยเหตุผลอื่น ยกเว้นตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เป็นแนวทางการใช้งานเท่านั้น การนำเสนอข้อมูล และคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันทุกรูปแบบ ทั้งโดยชัดเจนหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

