

LARK M3

Microfono wireless

Guida rapida

— Prefazione


Grazie per aver scelto i microfoni wireless LARK M3.

Scansionare il codice QR per accedere al Manuale utente disponibile in inglese e altre lingue per informazioni più dettagliate.

IT Leggere con attenzione questa Guida rapida prima di utilizzare il prodotto. Scansionare il codice QR per accedere al Manuale utente disponibile in inglese e altre lingue per informazioni più dettagliate.




— Prima apertura




Premere per aprire la custodia di ricarica.

— Metodo di applicazione

Indossare il TX




Installazione dell'antivento in pelliccia



— Primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere le pellicole protettive isolanti dal TX e dal RX della fotocamera.

Riporre entrambe le unità nella custodia di ricarica, quindi estrarle nuovamente per completare l'accensione automatica.




* A scopo dimostrativo viene utilizzato il microfono wireless LARK M3 Combo 4 TX e 2 RX.

— Collegamento al telefono —



Quando la batteria del telefono è scarica, è possibile caricarla tramite il ricevitore USB-C.




* Questa funzione è supportata solo dalla serie iPhone 15 e modelli successivi, oltre a determinati telefoni Android.

— Collegamento della telecamera —

Metodo 1


Collegare la telecamera utilizzando l'adattatore a slitta. L'adattatore a slitta viene venduto separatamente.



— Collegamento della telecamera —

Metodo 2



Collegare la telecamera utilizzando un cavo da TRS 3,5 mm a TRS 3,5 mm.



— Modalità operative



Modalità 4 TX & 4 RX

La modalità 4 TX & 4 RX è la modalità operativa predefinita, che supporta l'accoppiamento flessibile di un massimo di 4 TX e 4 RX.



— Panoramica del prodotto



TX



● --	Non connesso
● ----	Associazione
● —	Connesso
● —	Cancellazione del rumore
● —	Muto

— Panoramica del prodotto —

Ricevitore USB-C



● --	Non connesso
● —	Connesso
● —	Cancellazione del rumore
● —	Muto

— Panoramica del prodotto —

Ricevitore della fotocamera



×2 : Modalità canale audio
(Mono / Stereo / 4 tracce)


3 S : Associazione



×1 : Cancellazione del rumore

×2 : Muta tutti i TX

3 S : Accensione / spegnimento




Indicatore Modalità canale

● Mono

● Stereo


● 4 tracce (la modalità 4 tracce è disponibile solo se collegata tramite connettore a slitta o uscita UCA).

Presse di ingresso TRS da 3,5 mm



Presse jack in uscita
TRS da 3,5 mm

Panoramica del prodotto



Indicatore di stato TX

● --	Non connesso
● —	Connesso
● —	Cancellazione del rumore
● —	Muto

Indicatore RX principale / secondario

● --	Non connesso
● —	Connesso (RX principale)
● —	Connesso (RX secondario)

Informazioni sull'app

HollyAudio

L'app HollyAudio è disponibile per il download su Google Play Store e Apple App Store. Per scaricare l'app è anche possibile scansionare il seguente codice QR.



L'app HollyAudio è una combinazione perfetta con i microfoni Hollyland. L'app, dà accesso a una serie di funzionalità intelligenti, come configurazione dei parametri e aggiornamenti del firmware, che interagiscono in modo integrato per migliorare le prestazioni del microfono.



App



Richiede Android 8.0 o successivo



Richiede iOS 12.0 o successivo

Assistenza

In caso di problemi nell'utilizzo del prodotto oppure se serve aiuto, contattare il team di supporto Hollyland utilizzando i seguenti metodi:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti sono di proprietà di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd, nessuna organizzazione o individuo possono copiare o riprodurre in toto o in parte qualsiasi contenuto scritto o visivo e divulgarli in qualsiasi modo.

Dichiarazione di marchio registrato:

Tutti i marchi registrati sono di proprietà di Shenshen Hollyland Technology Co. Ltd.

Nota: In seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi, la Guida rapida verrà aggiornato di tanto in tanto. Se non è stato disposto diversamente, questo documento è fornito solamente come guida per l'utilizzo. Tutte le descrizioni, informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento non rappresentano garanzie di alcun tipo, implicite o esplicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Made in China