



LARK M2

Guia rápido

V1.0


Prefácio

Agradecemos sua escolha do nosso produto. Antes de utilizá-lo, leia atentamente este Guia rápido. Desejamos que você tenha uma experiência agradável. Para mais informações, leia o código QR abaixo.




Visão geral do produto

TX: Transmissor




Visão geral do produto

RX versão p/celular: Receptor (Lightning/USB-C)




Visão geral do produto

RX versão para câmera: Receptor




Visão geral do produto

Versão para celular



Visão geral do produto

Versão para câmera




Utilização do produto

Primeiro uso da versão para dispositivos móveis

Para começar a usar seu LARK M2, retire-o da caixa, remova a película de isolamento do TX e coloque o TX novamente no estojo de carregamento. O LARK M2 já foi pareado na fábrica. Portanto, o TX e o RX estarão pareados automaticamente quando você for usá-los pela primeira vez.

Passo 1: Abra o estojo de carregamento



Passo 2: Conecte o RX ao seu telefone, retire o TX e o microfone se ligará e conectará automaticamente. A luz azul fixa no TX e no RX indica que estão prontos para o uso.



PT-7




Utilização do produto

Primeiro uso da versão para câmera

Para começar a usar seu LARK M2, retire-o da caixa, remova a película de isolamento do TX e do RX e os coloque novamente no estojo de carregamento. O LARK M2 já foi pareado na fábrica. Portanto, o TX e o RX estarão pareados automaticamente quando você for usá-los pela primeira vez.

Passo 1: Abra o estojo de carregamento




Passo 2: Conecte o RX ao seu telefone, retire o TX e o microfone se ligará e conectará automaticamente. A luz azul fixa no TX e no RX indica que estão prontos para o uso.



Utilização do produto

Colocação do TX


- ① A colocação ideal do TX é no colarinho. Se estiver falando em alto volume, você pode escolher usá-lo na parte superior do peito.



Coloque o clipe magnético na parte de trás do colarinho e prenda o TX na frente do colarinho com o ímã.

Utilização do produto

- ② O LARK M2 inclui um colar para o clipe magnético com estojo de silicone, permitindo prender o TX em torno do pescoço.



- * Para conseguir a melhor qualidade sonora possível durante a gravação, é importante colocar o TX corretamente. Certifique-se de que o microfone não está coberto por sua roupa. Se estiver gravando ao ar livre, recomendamos usar um quebra-vento para minimizar ruído indesejado pelo vento e por sons da respiração.

Conexão do RX


① Conecte o RX (Lightning) ao telefone



② Conecte o RX (USB-C) ao telefone




③ Carregue seu telefone através do RX para carregamento e uso simultâneos



Conexão do RX

Conecte o RX à câmera

1. Prenda o RX a uma sapata hot shoe/sapata cold shoe da câmera usando a presilha traseira;
2. Conecte a porta de saída de áudio de 3,5mm do RX à porta de entrada de áudio de 3,5mm da câmera usando um cabo de 3,5mm TRS para cabo TRS;
3. Defina o volume de gravação da câmera para o mínimo e o volume de saída do RX para médio, para garantir a melhor qualidade de gravação.




- * Um cabo USB-C para USB-C ou cabo USB-C para Lightning para conectar ao seu telefone é opcional.

Utilização do produto

Cancelamento de ruído

Pressione o botão de cancelamento de ruído no TX para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no TX fica verde.




Pressione o botão de cancelamento de ruído no RX versão p/dispositivos móveis para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no RX fica verde.



Controle gravação de vídeo

Ao gravar com seu telefone, pressione duas vezes o botão no TX para começar ou parar a gravação de vídeo.




* Esta função funciona apenas quando o app de câmera do seu telefone aceita a função de controlar a gravação de vídeo pressionando a tecla de volume.

Ajuste do volume


(apenas RX versão p/câmera)

O volume padrão de fábrica é definido como médio, com três níveis disponíveis: alto, médio e baixo.

Utilização do produto



Gire o botão de volume no sentido horário para aumentar o volume.



Gire o botão de volume no sentido anti-horário para baixar o volume.


Se precisar ajustar o volume novamente, clique duas vezes no botão liga/desliga novamente para desbloquear o volume.

Troca de modo (apenas RX versão p/câmera)


Conectado a um telefone: A luz verde permanece acesa. Compatível apenas com modo mono.

Conectado a uma câmera: A luz azul permanece acesa, indicando o modo estéreo; a luz verde permanece acesa, indicando o modo mono.

Para trocar de modo, basta pressionar o botão de troca de modo no RX.



Para bloquear o nível de volume atual no RX versão para câmera, basta clicar duas vezes no botão liga/desliga.




Carregamento e armazenamento

Recarga automática


Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, ou quando ambas as luzes indicadoras no RX piscarem rapidamente em vermelho, coloque-os no estojo de carregamento e eles começarão a carregar automaticamente. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída.

Recarga manual

Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, você pode recarregar o TX usando o carregador magnético. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.




Quando ambas as luzes indicadoras de status no RX versão para câmera ficarem piscando rapidamente em vermelho, você poderá recarregar o RX usando o cabo de carregamento. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.



Carregamento e armazenamento

Após o uso, coloque o RX e o TX imediatamente de volta no estojo de carregamento para armazenamento e recarga.



Descrição LED indicador estojo de carregamento

Um LED aceso	25% de bateria restantes
Dois LEDs acesos	50% de bateria restantes
Três LEDs acesos	75% de bateria restantes
Quatro LEDs acesos	100% de bateria restante
Um LED aceso em vermelho fixo	Baixo nível de bateria e não é possível recarregar o RX e o TX
Um LED piscando quando conectado via USB	Carregando
Quatro LEDs acesos em sequência	Estojo de carregamento atualizado

Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland das seguintes maneiras:

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia Rápido será atualizado de tempos em tempos. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

Informações do app


Lark Sound

O app Lark Sound está disponível para download nas App Stores da Xiaomi, Huawei e Apple. Você também pode ler o código QR abaixo para baixar o app.



Lark Sound

O app Lark Sound é a combinação perfeita para microfones sem fio da Hollyland. O app lhe dará acesso a uma gama de recursos inteligentes, como configurações de parâmetros e atualizações de firmware, que funcionam juntos de forma perfeita para melhorar o desempenho de seu microfone.



Requer iOS 12.0 ou mais atual



Requer Android 8.0 ou mais atual



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shitian Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427